
SHARP

MD/CD システム

形**MD-F150**

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。











もくじ

1 章 はじめに	4 章 С DやM Dのいろいろな聞きかた
安全に正しくお使いいただくために	ページ 聞きたい曲から聞く (ダイレクト選曲)
2章 使う前の準備	再生中に聞きたい位置を探す3
本体の準備をする (デモ表示について)	再生時間表示を確認する3 表示内容を切り換える3
表示部の照明の色を変える15 時計を合わせる16	5 章 MDやテープへの録音
	<i>録音する前に、知っておいていただきたいこと</i> 3
3 章 CD·MD·テープ·ラジオの聞きかた	CD から MD へ録音する (ワンタッチエディット) 3
CD を聞く	テープから MD へ録音する (シンクロ録音)

6 章 MDやテープへのいろいろな録音	8 章 タイマーの使いかた
ページ こんな録音が楽しめます46	ペ ^{ージ} タイマーを利用してこんなことができます 64
CD の 1 曲目から連続した数曲を MD に録音する (トラックエディット)47 CD の好きな曲を登録して MD に録音する (ハイパートラックエディット)48	音楽を聞きながらおやすみになる (スリープ) 65 音楽で目覚めたり、留守中に録音する (タイマー) 66 スリープとタイマーを組み合わせて使う 69
録音済み MD の先頭に録音する	9章 他の機器との使いかた
(トップポジションエディット)	他の機器を接続する
7 章 M D の編集	10章 ご参考
MD 編集でこんなことができます53	CD について
録音した MD にタイトルをつける54 曲を分ける (デバイド)59	音楽著作権について 74 MD のシステム上の制約 75 " 故障かな? " と思ったら 76
曲をつなぐ (コンバイン)60 曲を移動する (ムーブ)61	こんな表示が出たときは
曲を並べ換える(プログラムムーブ)61 曲を消す (イレース・プログラムイレース・オールイレース)62	お手入れについて
	お客様ご相談窓口一覧表82

安全に正しくお使いいただくために

ご使用の前に

<u></u> **♠** 警告

絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくために いろいろな絵表示をしています。その表示を無視 して誤った取り扱いをすることによって生じる 内容を、次のように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

人が死亡または重傷を負う 恐れがある内容を示して います。



人がけがをしたり財産に 損害を受ける恐れがある 内容を示しています。

絵表示の意味





記号は



してはいけないことを表して います。





・・・・・・・・・ しなければならないことを 表しています。



記号は ・・・・・・・・・ 気をつける必要があることを 表しています。

電源について

AC100V以外の電源電圧では使用しない







火災・感電の原因となります。

外国では使用しない

この製品を使用できるのは日本国内 のみで、外国では電源電圧が異なり ますので使用しないでください。 (This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

電源コードについて

付属以外の電源コードは使用しない





火災・感電の原因となります。

タコ足配線はしない





発熱により、火災の原因となります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っぱったり、加熱したり、 加工したり、重い物を乗せたりしない





電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

電源コードが傷ついたときは... 販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

⚠警告

内部に物や水などを入れない

開口部 (ディスク挿入口やスピーカーダクトなど)から金属類や燃えやすい物などを入れない。 、





火災・感電・けがの原因となります。 特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない _____





火災・感電の原因となります。

近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、 薬品や水などの入った容器または小さな 金属物を置かない





こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因となります。

内部に水や異物などが入ったときは... 電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

キャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない





火災・感電・けがの原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

雷について

雷が鳴りだしたら...

安全のため、早めに電源コードを コンセントから抜いてください



火災・感電・故障の原因となります。

屋外で使用していて、雷が鳴りだしたら... FMロッドアンテナをたたみ、AMアンテナ をはずして、使用を中止してください



落雷の原因となります。

持ち運ぶときは

落としたり、衝撃を与えない



万一、落としたり、キャビネットを破損 したときは、販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。

アンテナをのばしたまま持ち運ばない





アンテナが引っかかったり、目に当たったりして、けがや事故の原因となります。

CD ピックアップについて

CD ピックアップの光源を直視しない





CD ピックアップ

目を痛める原因となります。

異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは… 電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください



異常な状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。


安全に正しくお使いいただくために(続き)

⚠注意

置き場所について

不安定な場所に置かない





落ちたりして、けがや故障の原因となることが あります。

油煙や湯気が当たるような場所に置かない





火災・事故の原因となることがあります。

冷気が直接吹きつける所や、極端に寒い 場所に置かない





露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。

密閉した自動車内等、直射日光が長時間 あたる場所や、暖房器具の近く、火気の 近くには置かない





火災・事故の原因となることがあります。

電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときはコードを引っぱらない





コードが傷つき、火災・感電の原因となること があります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない






感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない





コードの被覆がとけて、火災・感電の原因と なることがあります。

コンセントへの差し込みがぐらついて いたり、プラグやコードが熱いときは 使用を中止する





火災・感電の原因となることがあります。

ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、つつんだりしない






熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所、 ほこりの多い所で使用しない





焼損・発火や事故の原因となることがあります。

ヘッドホンで聞くときは

音量でお楽しみください。

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛める原因 となることがあります。 また、耳をあまり刺激しないよう適度な

注意

特殊な CD について

特殊形状(ハート型や八角形など)の ディスクは使用しない





高速回転によりディスクが飛び出し、けがをする おそれがあります。

CD を取り出すときは

再生を止めたあと、CD ブタを開けて ください



けがをしたり、CDを痛める原因となる ことがあります。

お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



感電やけがの原因となることがあります。

乾電池の取り扱いについて

乾電池は誤った使いかたをしますと、感電・破裂・ 発火の原因となることがあります。また、液もれを して機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因 にもなります。次の点に特に注意してください。

- ■新しい乾電池と一度使用した乾電池 をまぜて使用しない
- ■金属小物(かぎ・装飾品 ネックレス・コイン等)と いっしょにポケットや かばんなどに入れない





- ■水に濡らさない
- ■加熱したり、火の中へは絶対に投げ 込まない
- ■分解しない
- ■ハンダ付けしない
- ■端子をショート(短絡)させない
- 種類のちがう乾電池をまぜて使用しない
- 充電池(ニカド電池等)は使用しない



■乾電池が使えなくなったり、長い間 使わないときは、乾電池を全部取り 出しておいてください。



■ 乾電池のプラス(+)とマイナス(-)の向き を、表示どおり正しく入れてください。

もし、液がもれた場合は、乾電池ケースについた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れて ください。

万一、もれた液が身体についたときは、水でよく 洗い流してください。

移動するときは

電源を切り、電源コードやアンテナ線、 接続コードを抜く



コードが傷つき、火災・感電の原因と コー 1 /2 /2 - ... むることがあります。 ----

長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コード をコンセントから抜いてください



- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音 をして、正常に録音されることを確かめて ください。
- (CDからMDに試し録音をするときは、定速 で録音してください。)
- 本機を使用中に、万一ごの製品の不具合により、 録音されなかったとき、もしくは消去されたとき の内容の補償については、ご容赦ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷 しておりますが、万一故障または不具合が ありましたら、お買いあげの販売店または もよりのシャープお客様ご相談窓口までご連絡 ください。(『宮 P.82 ~ 83)
- む客様または第三者がこの製品の使用誤り、 使用中に生じた故障、その他の不具合または この製品の使用によって受けられた損害に ついては、法令上賠償責任が認められる場合 を除き、当社は一切その責任を負いません。

おもな特長

MDの2倍・4倍長時間録音・再生「MDLP」対応

1 枚の MD に最大 320 分 (80 分ディスク使用時) が録音できる ステレオでの長時間録音が可能となり、そのMDを再生することが できます。

マルチカラー光ディスプレイ

7色の照明で表示部をファッショナブルに演出します。

愛 P.15

簡単便利 CD MD 倍速編集

摩 P.37

迫力のある音が楽しめる、サウンドエンハンサー

愛 P.27


電磁力セットデッキ

@ P.22、44

待機時消費電力 0.17W の省エネ設計


付属品について

付属品がすべてそろっているか、お確かめください。




- この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく 許諾製品です。
- カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後のアルファ ベットは製品の色を示す記号です。 色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

各部のなまえ



	参照ページ
1. 電源ボタン (POWER)	13
2. タイマー設定表示ランプ	67
3. CD ブタ	
4. MD 録音ボタン (● MD REC)	38
5. トラックエディット / デモボタン	
(TRACK/DEMO)	13、47
6. CD ▶ MD 定速ワンタッチエディットボタン	
(CD ▶ MD NÓRMAL)	37
7. CD ▶ MD 倍速ワンタッチエディットボタン	
(CD ► MD HIGH)	37
8. 表示切換ボタン (DISPLAY)	
9. 録音モードボタン (SP、LP2、LP4)	36
10. カセットホルダー	
11. リモコンセンサー	
12. 音量ボタン (VOLUME ~ / へ)	
13. MD 停止ボタン (MD ■)	
14. MD 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶ II)	20、21
15. MD 挿入口	
16. ネーム / トック編集ボタン (TOC EDIT)	
17. カラーディスプレイ切換ボタン (COLOR)	
18. エンターボタン (ENTER)	15
19. MD 取り出しボタン (▲)	21
20. ジョグダイヤル	15

各部のなまえ(続き)




	参照ページ
1.	CD 取り出しボタン (≜)19
2.	テープ停止ボタン (TAPE 🗆) 23
3.	テープ再生ボタン (TAPE ▷)
4.	テープ録音 / 一時停止ボタン (● II REC)
5.	早戻し / チューニング / カーソルボタン
	(◄◄ ≪ TUNING / CURSOR)
6.	早送り / チューニング / カーソルボタン
	(►► TUNING / CURSOR »)
7.	CD 停止ボタン (CD 🗆)
8.	CD 再生 / 一時停止ボタン (CD ▷III)
9.	チューナー / バンド切換ボタン (TUNER/BAND)
10.	タイマー / 消去ボタン (TIMER/DELETE) 16、57、65
11.	録音モード表示 (SP、MŌNO、LP2、LP4)
	レベルメーター / 文字情報 / 周波数表示
13.	トラックエディット表示 (T-EDIT)
	プログラム表示(PROGRAM)
15.	リピート表示(🗣)
	ランダム表示(RANDOM)
17.	午前/午後表示(AM/PM)
18.	トック表示 (TOC)
19.	トップポジション録音表示(🏳)
20.	入力表示 (MD/CD/FM/AM/AUX)
21.	FM ステレオモード表示(STEREO)
22.	FM ステレオ受信表示(SD)
23.	スリープ表示 (SLEEP)
24.	タイマー再生 / タイマー録音表示(TÎMER/TÎMER REC)
25.	CD/MD/ テープ再生表示 (▶)
26.	録音/録音一時停止表示(●Ⅱ)

4	—18
1	
	19
2 MD/CD/TUNER DIRECT KEY POWER	20
	_21
4	22
5 PROBAM CLEAR P-MODE TIME	
6 AMARK OPPOSITION TRACK COOR	
7	24
ST-MODE ST-MODE	 25
	26
9 OF THE STATE OF	27
10 ENTER S VOLUME	28
11	29
12 / P P	30
13	
14	`31
15	`32
	33
16	34
17 / はリモコンだけの操作ボタンです。	


	多照ベー	2
1. MD/CD/ チューナーダイレクトボタン 2. プログラムボタン (PROGRAM)	26、2	28
2. プログラムボタン (PRŐĞŔĀM)	(30
3. クリアーボタン (CĹÉAR)	(31
4. オートマークボタン (Ã-MÃRK)	4	40
3. クリアーボタン (CLEAR)	4	49
6. MD 録音ボタン (● ŘĒĆ)	4	42
7. 録音モード切換ボタン (ŘEČ MODE)	(36
6. MD 録音ボタン (● REC)	2	24
9. FM ステレオモードボタン (ST-MODE)	2	25
10. AUX 入力ボタン (AUX)		70
10. AUX 入力ボタン (ÃŪX)	4	44
12. ネーム / トック編集ボタン (NAME/TOC EDIT)	54、	59
13. 頭出し/チューナープリセットダウンボタン(▶◀◀ / ✔)	19、2	26
14. エンターボタン (ENTER)	<i>'</i>	15
14. エンターボタン (ENTER)	16、	57
16. サウンドエンハンサー切換ボタン (SOUND ENHANCER)	2	27
17. 音質切換ボタン (BASS/TREBLE)	2	27
19・ロエコンパギ/奈切		
19. 電源ボタン (POWER)	<i>'</i>	14
20. 再生モード切換ボタン (P-MODE)	2	29
21. 時間表示切換ボタン (TIME)		32
22. トラックエディットボタン (TRACK)	4	47
23. カラーディスプレイ切換ボタン(COLOR)		15
24. MD 停止ボタン (■)		21
25. MD 再生 / 一時停止ボタン (▶)	20、2	21
26. CD 再生 / 一時停止ボタン (▶ II)		
27. CD 停止ボタン (■)		19
27. CD 停止ボタン(■)		22
29. テープ停止ボタン (TĀPE ■)		23
30 . 早送り / 巻戻し / チューニング / カーソルボタン (◀◀ / ▶▶ / TUNING CURSOR << / >>>)	23、24、	58
31. 表示切換ボタン (DISPLAY)		13
32. 頭出し/チューナープリセットアップボタン(▶▶ / へ)	19、2	26
33. 音量ボタン (VOLUME ▽ / △)		
34. 編集モード選択ボタン (▲/▼)		
	•	

本体の準備をする



1 AM アンテナをつなぐ

AMアンテナのコネクターを、AMアンテナ端子へ差し込んだあと、AMアンテナを立てたり、壁に取りつけるなどして、放送が最もきれいに聞こえる方向にしてください。



「注意」

- AM アンテナをはずすときは、コネクターを持って抜いてください。 線を引っ張ると断線の原因となります。
- プラグは確実に差し込んでください。

お知らせょ

- この製品は、5 35 の場所でお使いください。
- AM アンテナは本体や電源コードから離してください。 近づけて使用すると、雑音が入ることがあります。
- この製品をテレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くで使用すると、 それらの機器やこの製品に雑音が入ることがあります。 そのときは、できるだけ離してください。

電源コードをつなぐ

電源コードをAC電源端子へ差し込み、家庭用コンセントに 差し込んでください。



- 付属品以外の電源コードは絶対に使用しないでください。 故障や事故の原因となります。
- 電源コードを抜くときは、電源を切ってから差し込みプラグを抜いて ください。


節雷のために


旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから 抜いておきましょう。

電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。

● 電源コードを抜くと、時計が止まり、1日以上たつと登録した放送局 などが消えますので、再度合わせ直してください。

電源を入れるには





表示部の明るさを変えるには

電源を入れて… OBPLAY を 2 秒以上押す。

DIMMER ON

DIMMER OFF

表示を明るくしたとき

表示を暗くしたとき (表示部の照明は消灯します)

デモ表示中に、表示の明るさを変えることはできません。

デモ表示について

デモ表示にするには...

電源が切れているときに、 TRACK を押す。

表示部が自動的に変化するデモ表示になります。 (照明の色も自動的に変わります。)

DEMO ON


デモ表示を解除するには...

デモ表示中に、 EMO を押す。


リモコンの準備をする

乾電池を入れる

1 フタを開ける。



2 乾電池を入れる。






- 乾電池の方向に注意して入れてください。(⊕ ⊖ をまちがえると、故障の原因となります。)
- リモコンには充電池 (ニカド電池など)を使用しないでください。 (充電池では正しく動作しません。)

リモコンのテスト



電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか、 乾電池が正しく入っているか、確認してください。

リモコンの使える範囲(目安)




- リモコンセンサーに強い光があたる場所では使用しないでください。 誤動作の原因となります。
- リモコンセンサーや送信部にシールなどを貼らないでください。 リモコン操作ができなくなることがあります。

お知らせ

リモコン用乾電池の寿命は通常のご使用で約1年です。 リモコンセンサーに近よらないと動作しなくなったときは、乾電池を交換 してください。

表示部の照明の色を変える



- を押して、電源を入れる。
- 2 " DIMMER OFF " の状態(© \mathbb{P} P.13) で... $\mathbb{C}^{\text{COLOR}}$ を押す。
- $oldsymbol{3}$ 10 秒以内に... ジョグダイヤルを回して、表示モードを選ぶ。 (お買いあげ時は、"INITIAL"に設定されてます。)

INITIAL ······ 入力設定またはMDの録音モードなどに合わせて、

色が変わります。

CD:COLOR6 TUNER : COLOR4 TAPE/AUX:COLOR5 MD 停止:COLOR7

MD のステレオ(SP)・モノラル(MONO)再生 :COLOR2

MD の 2 倍長時間(LP2)再生 :COLOR1 MD の 4 倍長時間(LP4)再生 :COLOR3

FIXED …… 7色の中から、特定の1色に決めることができます。

入力や操作を変更しても、色は変わりません。

WEEKLY ····· 時計の設定をしておくと、曜日ごとに色が変わります。

(操作5で、開始の色を選ぶことができます。)

RANDOM … つぎの操作をすると、順不同で色が変わります。 (電源を入れる/入力を切り換える/CD、MD またはテープを再生する)

リモコンの 合 または 🍑 を押して、選ぶこともできます。

を押す。 **ENTER**


INITIAL、RANDOM を選んだときは、操作終了です。

5 FIXED、WEEKLYを選んだときは... ジョグダイヤルを回して色を選び、 ENTER を押す。 (COLOR1 COLOR2 · · · COLOR6 COLOR7)

リモコンの 💍 または 💍 を押して、選ぶこともできます。

時計を合わせる

日付・時刻を合わせると、タイマー再生やタイマー録音、MDの 録音日時の記録ができるようになります。



(例) 2000年12月15日 午前9時30分に合わせるとき

- **1** を押して、電源を入れる。
- 2 🎬 を押す。

SLEEP 1:00

3 10秒以内に... ジョグダイヤルを回して、" TIME ADJUST "を 選ぶ。

TIME ADJUST

リモコンの 🔷 または Ă で選ぶこともできます。

4 10 秒以内に... ENTER を押す。

「年」の部分が点滅


5 ジョグダイヤルを回して「年」を合わせ、 ENTER を押す。

2000年は「00」、2001年は「01」と合わせてください。


「年」を合わせる

リモコンの $\stackrel{\checkmark}{\bigsqcup}$ または $\stackrel{\frown}{\bigsqcup}$ で合わせることもできます。 (操作 6 ~ 9 も同じです。)


6 ジョグダイヤルを回して「月」を合わせ、 ENTER を押す。



7 ジョグダイヤルを回して「日」を合わせ、 ENTER を押す。



8 ジョグダイヤルを回して「時」を合わせ、 **ENTER** を押す。




時刻は12時間制で表示されます。

午前(AM)/午後(PM)の表示に注意してください。

AM 0:00 夜の12時 PM 0:00 昼の12時

9 ジョグダイヤルを回して「分」を合わせ、 を押す。



約1.5秒たつと、もとの表示に戻ります。

時刻を修正するには

操作1からやり直してください。

このとき、操作 2 では " SLEEP " のかわりに " STANDBY " と表示されます。

また、操作3では"TIME ADJUST"は表示されませんので、時刻表示を選択してください。

時刻を確認するには

電源 " OFF " のときは...

OISPLAY を押す。

時刻が暗く表示されて、約5秒たつと消えます。

電源 " ON " のときは...

- 1 C を押す。

ご注意


電源コードを抜いたり、停電があったときなどは、時計の設定は消えて しまいます。 タイム アジャスト

時刻を確認したとき、" TIME ADJUST "が表示されたら、時計を合わせ直してください。

お知らせ

この製品の時計(年・月・日)は、2000年1月1日~2049年12月31日 まで対応しています。

CD・MD・テープ・ラジオの聞きかた




- を押して、電源を入れる。
- を押して、入力を「CD」にする。

CD NO DISC [CD]

3 を押してCDブタを開け、CDを入れる。



4 ここ 部分を押して、CD ブタを閉める。



を押して、再生を始める。

1曲目から順に再生が始まり、最後の曲が終わると自動的に停止 します。

CDを聞く

停止するには

再生中に...



○ を押す。

一時停止するには

再生中に… (トロ)を押す。



もう一度押すと、止めた位置から再生します。

曲の頭出しをするには







本体操作 リモコン操作

本体操作

リモコン操作

再生するには 再生中に... ジョグダイヤルを 左に1段回す

前の曲番を選ぶには

今聞いている曲の頭から

停止中に... ジョグダイヤルを 左に1段回す

回し続けると、次々と前の曲番へ 移動します。

次の曲の頭から

再生するには


再生中に... ジョグダイヤルを 右に1段回す

次の曲番を選ぶには

停止中に… ジョグダイヤルを 右に1段回す


回し続けると、次々と後の曲番へ 移動します。

停止中に聞きたい曲番を表示させたあと、 CD を押すと、その曲の 最初から再生を始めます。



CD を取り出すには

CD を停止させたあと...




- CD を再生しているときに CD ブタを開けないでください。 CDを傷めたり、故障の原因となることがあります。 ● 特殊形状 (ハート型や八角形など)のディスクは、
 - 使用しないでください。 高速回転によりディスクが飛び出し、けがをする おそれがあります。
- CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどの のりがはみだしたり、はがしたあとがあるものは 使用しないでください。



お知らせ

- 本体に衝撃を与えたり、振動しやすい場所で使うと、音とびを起こす ことがあります。安定した場所でお使いください。
- CD の内容によっては、音量の上げすぎで音とびを起こすこともあり ます。そのときは、音量を少し下げてお聞きください。
- キズがついていたり、汚れているCDを使うと、音とびの原因となります。

MDを聞く




- 1 を押して、電源を入れる。
- 2 を押して、入力を「MD」にする。

MD NO DISC

 $oldsymbol{3}$ MDを入れる。

ヘ゛゚゚゚ストヒット



1 2

総曲数

58:23

総再生時間

▶

を押して、再生を始める。

ときは、表示されません。)

ディスク名 (ディスク名が入っていない

- 曲名が入っているときは、曲名を表示したあと、再生経過時間を 表示します
- 1曲目から順に再生が始まり、最後の曲が終わると自動的に停止します。
- 録音されたときの録音モードで再生します。(『全 P.36)

停止するには

再生中に… ● を押す。

一時停止するには

曲の頭出しをするには









本体操作 リモコン操作

F 本体操作

リモコン操作

今聞いている曲の頭から 再生するには

再生中に… ジョグダイヤルを 左に 1 段回す

前の曲番を選ぶには

停止中に… ジョグダイヤルを 左に 1 段回す

回し続けると、次々と前の曲番へ移動します。

次の曲の頭から

再生するには

再生中に... ジョグダイヤルを 右に 1 段回す

次の曲番を選ぶには


停止中に... ジョグダイヤルを 右に 1 段回す

回し続けると、次々と後の曲番へ移動します。

停止中に聞きたい曲番を表示させたあと、 ▶■ を押すと、その曲の 最初から再生を始めます。

MD を取り出すには

MDを停止させたあと...



「ご注意」

● MDを入れるときは、必ず電源を入れてください。 電源が切れているときに、無理に MDを押し込むと、故障の原因と なります。

誤って MD を押し込んだときは、MD を取り出そうとせず、電源を入れて (♠) を押してください。


● 製品を移動させるときは、必ずMDを取り出し、電源を切ったあとで電源コードを抜いてください。

MDを入れたまま移動させると、MDが製品の中につまって、故障の原因となることがあります。

お知らせま

- ●【 文字情報 | 文字情報 | アークがついている再生専用MD(市販の音楽ソフトなど)は、 曲名などの文字情報が表示できます。
- 使用中は、MD が温かくなりますが、異常ではありません。
- MDは振動に対して音とびしにくくなっていますが、連続した振動に対しては、音がとぎれることがあります。
- MDを操作中に "Can't READ" などのメッセージが表示されたときは、「こんな表示が出たときは」をごらんください。(『②F P.78)

テープを聞く



- **1** を押して、電源を入れる。
- 2 $_{oxdot}^{ op$ を押して、入力を「テープ」にする。

TAPE

3 open/close 部分を押して、カセットホルダーを開け、テープを入れる。



再生したい面を上にして入れてください。

- 4 open/close 部分を押して、カセットホルダーを閉める。
- **5** ★ を押して、再生を始める。
 - テープが最後まで巻き取られると自動的に停止します。
 - 反対の面をお聞きになるときは、一度テープを取り出し、反対 の面を上にして再生してください。

停止するには


再生中に...



□ を押す。

巻戻しや早送りをするには

入力を「テープ」にして...



テープを巻き戻すには



最初まで巻き取られると、自動的に 停止します。

テープを早送りするには




を押す。

最後まで巻き取られると、自動的に 停止します。

テープを取り出すには

テープを停止させたあと...



- テープを取り出すときは、必ずテープを停止してください。
- テープの動作中にカセットホルダーを開けないでください。 テープを傷めたり、故障の原因となります。

お知らせ


● 使用できるテープは、ノーマルテープ(録音/再生)・ハイポジション テープ(再生のみ)・メタルテープ(再生のみ)です。 テープを入れると、自動的にテープの種類を検出します。



● 使用中は、テープが温かくなりますが、異常ではありません。

24

ラジオ放送を聞く



- 1 POWER を押して、電源を入れる。
- 2 $\overset{\text{TMP}}{\bigcirc}$ を押して、「FM」または「AM」を選ぶ。



ボタンを押すたびに、「FM」または「AM」に切り換わります。

3 ☆ ☆ ☆ を押して、放送局を選ぶ。

自動同調:ボタンを 0.5 秒以上押し続けて離すと、電波の強い

放送局を自動的に受信します。

手動同調:ボタンを小きざみに押して、希望する放送局を受信

します。

テレビ音声は次の周波数で受信できます。

1 チャンネル: FM 95.75MHz 2 チャンネル: FM 101.75MHz 3 チャンネル: FM 107.75MHz


FM ステレオ放送を受信するには

FM を選んでいるときに...

リモコンの cm を押して、" STEREO "表示を点灯させる。

STEREO 表示(点灯) FM ステレオモードです。 STEREO 表示(消灯) FM モノラルモードです。

FM ステレオ放送を受信すると" SD "表示が点灯します。



FMステレオ放送を受信しても電波が弱いと" SD "が点灯しません。このときは、音がでませんので、FMモノラルモードに切り換えて受信してください。

アンテナを調整するには



AM アンテナで調整します。 AMアンテナはできるだけ本体から 離れた位置で、方向を変えてくだ さい。



FM アンテナで調整します。 長さや方向を変えてください。

お知らせ.=

- 自動同調しているとき、周囲に妨害電波があると、そこで停止する ことがあります。
 - このときは、手動同調をお使いください。
- この製品のテレビ音声受信回路は、FM放送受信回路と兼用しています。 このため、地域によっては、テレビの2または3チャンネルの音声 を受信したときに、FM放送が混信することがあります。
- テレビ音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声やAM放送は、モノラルで受信されますので、ステレオにはなりません。
- テレビ音声を受信中に"ブー"という音がしたり、同調が不安定になった ときは、アンテナを調整したり、置き場所を変えてください。
- 日本国内の FM 放送は、76~90MHz が使用されていますが、この 製品はテレビ音声を受信するために、108MHzまで受信することが できます。

放送局を記憶させて聞く

放送局を登録するには

放送局は、AM放送・FM放送を合わせて、40局まで登録できます。

- **1** 登録したい放送局を受信する。 FM 放送のときは、ステレオ・モノラルのモードも記憶されます。
- 2 $_{\text{ENTER}}$ を押して、登録モードにする。
- **3** 5 秒以内に... ジョグダイヤルを回して、登録する 番号を選ぶ。

登録する番号 — P 1 78.0 Mic 78.0

リモコンの 👸 または 🕰 を押して、選ぶこともできます。

4 5 秒以内に... ENTER を押す。

P 1 78.0 Metz

すでに登録されている番号に登録すると、前の登録内容は消えます。

1からの操作をくり返し、希望の放送局を登録します。

登録した放送局を呼び出すには

1 電源を入れて... (BAND) を押す。

2 ジョグダイヤルを回して、登録した番号を選ぶ。



リモコンのダイレクトボタンを使うと便利

11~40 局目... 📩 を押したあと、登録した番号を選ぶ。

例)28局目 💍 💍 💍


ボタンを続けて押すときは、5秒以内に操作 してください。



1日以上電源コードを抜いていたり、停電があると、登録した放送局は消えます。

そのときは、もう一度登録し直してください。

音量や音質を調整する




音量を調整するには

◯VOLUME (小)または ◯◯ (大)を押す。



音質(低音・高音)を変えるには

- 2 3 秒以内に、リモコンの 🗸 🖒 を押す。




音にメリハリをつけるには (サウンドエンハンサー)

音のメリハリが 強調される ------ 音のメリハリが さらに強調される 音のメリハリを 強調しないとき

S. E. 1

S. E. 2

S. E. OFF




CDを操作するとき MD を操作するとき MDを入れたあと... CDを入れたあと... ■-CD を押す。 **■**-MD を押す。 2 リモコンの $\stackrel{1}{\bigcirc}$ ~ $\stackrel{>10}{\bigcirc}$ で、聞きたい曲番を指定する。 0:05 曲番 指定した曲から再生が始まります。 11~99 曲目を指定するときは >10 2 8 例)28曲目 100 曲目以降を指定するときは (MD のみ) ^{>10} を 2 回押したあと、曲番を指定。 例)105曲目 >10 >10 10/0 5

お知らせ

- ダイレクトボタンを続けて押すときは、5秒以内に操作してください。
- ランダム再生(『宮 P.29)やプログラム選曲(『宮 P.30)を設定しているときは、ダイレクト選曲はできません。

くり返して聞く・順不同で聞く (リピート再生・ランダム再生)



CD を操作するとき

CDを入れたあと...

■-CD を押す。

MD を操作するとき

MDを入れたあと...

■-MD を押す。

2 リモコンの $\stackrel{\text{P-MODE}}{\bigcirc}$ を押して、再生モードを選ぶ。

ノーマル再生 リピート再生 ランダム再生 ÑORMÄL ŘEPEÄT ŘANDÖM C► 点灯 RANDOM 点灯

3 再生を開始する。

CD を操作するとき

^{CD}-►**II** を押す。

MD を操作するとき

^{MD}-▶**II** を押す。

再生の動作は...

ノーマル再生	最後の曲を再生すると停止します。	
リピート再生	再生を止めるまで続きます。 お聞きになったあとは、必ず停止してください。	
ランダム再生	すべての曲を順不同に再生すると停止します。 (同じ曲は2回再生しません)	

ノーマル再生に戻すには

リモコンの compose をくり返し押して、"NORMAL"を選ぶ。

プログラム再生とリピート再生を組み合わせて使うと便利

聞きたい曲だけをくり返して聞くには プログラム選曲をしたあとに、リピート再生をします。

1曲だけをくり返して聞くには

プログラム選曲で1曲登録したあとに、リピート再生をします。

お知らせニ

- CD や MD の再生中に再生モードを切り換えると、その時点から リピート再生またはランダム再生されます。
- MDのリピート再生やランダム再生の設定は、MDの録音操作をすると、 解除されます。
- ランダム再生は、この製品が自動的に曲を選んで再生します。 (自分で選曲できません。)
- プログラム選曲を設定しているときは、ランダム再生はできません。


C D や M D の

いろいろな聞きかた

好きな曲だけを記憶させて聞く

(プログラム選曲)

CDやMDの好きな曲を、好きな順に再生することができます。 CDとMDは別々にそれぞれ20曲まで選べます。



CD を操作するとき CDを入れたあと... ●-CD を押す。

MD を操作するとき MDを入れたあと...

┻^{-MD} を押す。

2 リモコンの $\stackrel{\mathsf{PROGRAM}}{\bigcirc}$ を押す。



3 リモコンの $\stackrel{1}{\bigcirc}$ ~ $\stackrel{>10}{\bigcirc}$ で、聞きたい曲番を指定する。



曲番を間違えたときは

続けて押すと順に取り消されます。

4 3の操作をくり返し、聞きたい曲番を順に指定する。

プログラムの総再生時間が399分59秒を超えると"ー:ー"が 表示されますが、記憶されています。

5 登録が終わったら...

CD を操作するとき

MD を操作するとき

■-CD を押す。

■-MD を押す。

6 再生を開始する。

CD を操作するとき

MDを操作するとき

CD-**▶** を押す。

最後に登録している曲の再生が終わると、自動的に停止します。

再生が終わっても曲の登録は覚えています。

登録した順番を確かめるには

停止中に... きまたは を押す。

ボタンを押すたびに、登録した曲番が順に表示されます。

曲を追加するには

プログラム選曲を設定したあとに...

1~5の操作をくり返します。

前に選んでいる曲のあとに、追加されます。 (曲の順番を入れ換えることはできません。)

登録を取り消すには

- **1 ______ または _____ を押して、入力を選ぶ。**
- ② 停止中に… CLEAR を押す。

選んだ入力(CDまたはMD)の全曲の登録が取り消されます。 CD や MD を取り出したときも、それぞれの登録は取り消されます。

MDの場合は、曲名を確認しながら登録することができます


- **■-MD** を押して、入力を「MD」にする。
- PROGRAM を押す。
- 3 ★ または ★ を押して、聞きたい曲番を選ぶ。 このとき、曲名が確認できます。
- PROGRAM を押す。
- 5 上記の 3 ~ 4 の操作をくり返して、曲番を指定する。
- 6 登録が終われば、 **■-MD** を押す。

- 再生中や一時停止中には、曲を登録したり、取り消すことはできません。
- CD や MD をプログラム選曲して、好きな曲だけを録音することが できます。

CD からは MD またはテープに、MD からはテープに録音できます。 (録音が終わっても、曲の登録は覚えています。)

● プログラム選曲で曲の登録をしたMDに、CDやテープから録音する と、MDのプログラム選曲は取り消されます。

再生中に聞きたい位置を探す 再生時間表示を確認する



曲を早く戻すには(早戻し)

- ボタンから指を離すと、その位置から再生します。
- 最初の曲の頭まで行くと、通常の再生になります。

曲を早く送るには(早送り)

再生中に… 🏲 を押し続ける。

- ボタンから指を離すと、その位置から再生します。
- 最後の曲の終わりまで行くと、"END"が表示され、一時停止状態に なります。

お知らせっ

- 一時停止をしているときに、早戻し・早送りの操作をすると、再生中より 早く探せます。
- このとき、音は出ませんので時間表示を目安にしてください。
- ボタンから指を離すと、その位置で一時停止状態になります。



再生経過時間や再生残り時間を確かめるには

再生中または一時停止中に...

0:03

リモコンの (TIME) をくり返して押す。

曲ごとの再生経過時間 曲ごとの再生残り時間

1 - 3:12

総再生残り時間

 $1 - \frac{\pi}{2}7 : 29$

(ランダム再生中は、 表示しません。)

再生時間を確かめるには

停止中に曲番を選び...

リモコンの CIME をくり返して押す。

選んだ曲の再生時間

3:27


選んだ曲以降の総再生 残り時間

2 - 24:17


お知らせる

- CD や MD によっては、再生時間に曲間の無音時間を含めていない ものもあります。
 - そのため、ジャケット等に記載されている再生時間と、この製品での 表示内容が合わないことがあります。
- 再生中の経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の時間と異なる ことがあります。

表示内容を切り換える



CD の表示を切り換えるには




- レベルメーターの表示にすると、再生中はその表示のままになります。
- 再生の一時停止中や停止中は、表示を切り換えることはできません。

MD の表示を切り換えるには

MDの再生中または一時停止中に...

ODISPLAY をくり返して押す。



- 曲名またはレベルメーターの表示にすると、再生中はその表示のまま になります。
- MD を取り出すと、再生経過時間の表示に戻ります。

お知らせ

- 再生専用MDは、録音残り時間・録音日・録音時刻は表示されません。
- ひらがなや漢字で入力されている MD は、曲名は表示されません。

録音する前に、知っておいていただきたいこと

試し録音について

- ●大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。
- (CDからMDに試し録音するときは、定速で録音してください。)
- ◆本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。(*©* P.74)

MD の誤消去防止用ツマミについて

MDに録音や編集(『② P.36、54)をするときは、誤消去防止用ツマミが閉じていることを確かめてください。

プロテクテッド

誤消去防止用ツマミが開いていると"PROTECTED"と表示され、録音 や編集ができません。



録音が終わったあとは、大切な録音を誤って消さないために、 誤消去防止用ツマミを開いておくことをおすすめします。

MDの4倍長時間録音(LP4)についてのご注意


4倍長時間録音(LP4)は、特殊な圧縮方式によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音される場合があります。音質を重視する録音を行うときは、ステレオ録音(SP)または2倍長時間録音(LP2)をおすすめします。

MDのTOC (Table of Contents) について

TOCとは、曲番や録音場所など、曲を認識するための目次情報です。 再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている場所に録音できるのは、 この TOC で MD 全体を管理しているからです。


録音や編集をすると、画面に"TOC"が表示されます。

" TOC " の表示中は...



録音や編集によって、TOCの情報が変更されていることを表しています。 この時点では、まだ録音や編集した情報はMDには記録されていません。


" TOC " の点滅中は...



録音や編集した情報をMDに記録中です。 TOCはこのようなときに記録されます。

- 録音を停止したとき
- MDから他の入力に切り換えたとき
- MDを取り出したとき
- 電源を切ったとき

" TOC " が消灯すると...




録音や編集した情報がMDに記録されました。

"TOC"が表示中または点滅中に電源コードを抜いたり、本体に衝撃を与えないでください。録音や編集した情報が記録されません。

テ - プの誤消去防止用ツメについて

テープに録音をするときは、誤消去防止用ツメがあることを確か めてください。

テープには、表面(A面)と裏面(B面)に誤消去防止用のツメがついています。






裏面(B面)用 表面(A面)用 ツメ ツメ


ツメがないテープに録音するときは、 セロハンテープなどでふさぎます。

誤消去防止用ツメが折ってあると"PROTECTED"と表示され、録音ができません。

大切な録音を誤って消さないために、録音が終わったあとに、 誤消去防止用ツメをとりのぞいておきます。



テープの始めの透明部分について



透明部分(リーダーテープ)には録音できませんので、あらかじめ巻き取っておいてください。巻き取っていないと、録音したつもりでも最初の数秒間は録音されません。

録音用テープの種類について

録音用のテープは、ノーマルテープを使用してください。 (ハイポジションテープやメタルテープは使用できません。)

「ご注意」

- テレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くでは、録音しないでください。 録音に雑音が入ることがあります。そのときは、それらの機器の電源 を切るか、この製品との距離をできるだけ離してお使いください。
- CDのキズ、汚れや記録状態により、倍速で録音した MD に音切れや 雑音が生じることがあります。このときは、定速で録音してください。
- ●録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。 音とびを起こす原因となります。

お知らせ.=


- 録音中に、音量・音質・サウンドエンハンサーを調整しても、録音には 影響ありません。
- MDに録音をする前に日付・時刻を合わせておくと、録音した日時が 記録されます。

(録音中に、日付・時刻を合わせても、録音日時は記録されません。)

● 再生専用 MD (市販の音楽ソフト)には録音できません。

CDからMDへ録音する

(ワンタッチエディット)



- 1 POWER を押して、電源を入れる。
- 2 \bigcirc を押して、入力を「CD」にする。
- 3 再生するCDを入れる。
- 4 録音用MDを入れる。
- **5** SP 、LP2 または LP4 を押して、録音モードを選ぶ。 モノラル録音(MONO)を選ぶには、リモコンの で をくり返し 押して、"MONO"を表示させます。

1 2 pisc			録音時間
SP MONO LP2 LP4	表示	録音モード	(80分のMDに
			録音する場合)
録音モード表示	SP	ステレオ録音	最大 80 分
	LP2	2 倍長時間録音	最大 160 分
	LP4	(ステレオ) 4 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 320 分
	MONO	モノラル録音	最大 160 分

- 録音中は切り換えができません。
- 録音モードは次に変更するまで変わりません。

5 録音を開始する。

定速で録音するとき

NORMAL を押す。

CD►MD NORM.

倍速で録音するとき

→ HIGH を押す。

CD►MD HIGH

- 録音はデジタル録音になります。
- 録音が終わると、CDとMDが自動的に停止します。

録音できない曲があるときは

CDに入っている全曲の収録ができないときは、 CDFMD や CDFMD を 1 回押しても、次のように表示され録音は始まりません。

約2秒間

約2秒間



録音できない曲数・時間をもう一度確かめるには、リモコンの □ を押します。

 \triangle

このあと、録音できる曲だけ録音するには もう一度 (NORIMAL) または (DIMM) を押す。

録音をやめるには

● を押す。


録音を停止するには

を押す。

CDとMDが停止したあと、MDに曲番を書き込みます。 録音中に一時停止することはできません。

曲番について

CD についている曲番と同じところに、曲番が自動的につきます。



CDによっては、CDの曲番と録音されたMDの曲番が一致しないことがあります。

お知らせま

2倍・4倍長時間録音(LP2・LP4)をした曲は、2倍・4倍長時間再生に対応していない機器では再生できません。対応していない機器で再生すると、曲名の頭に"LP:"が表示され、無音状態となります。(機器によっては、動作・表示の異なる場合があります。)

CD からM Dへ録音する(続き)

(ワンタッチエディット)

MD の録音残り時間を確かめるには

MD の停止中に...

入力を「MD」にして SP 、 LP2 または LP4 を押す。 (それぞれの録音モードに合わせて、残り時間が表示されます。)


録音残り時間を表示したあと、もとの表示に戻ります。

モノラル録音 (MONO) での残り時間を確かめるには、リモコンの REC MODE をくり返し押して " MONO " を表示させてください。

録音中の表示内容を切り換えるには

録音中に...

ODISPLAY をくり返して押す。



- レベルメーターや MD の録音残り時間に切り換えると、録音中はその表示のままになります。 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- モノラル録音(MONO)モードにしても、録音中のレベルメーター はステレオ表示されます。

CD の再生と同時にMDへ録音するには (シンクロ録音)

- 2 録音モードを選ぶ。(© P.36)
- 3 _{• MD REC} を押す。
- 4 たか を押して、録音を開始する。

お知らせ

シンクロ録音のときは、倍速では録音できません。

倍速録音の制約について

この製品は、CDからMDへ録音をするとき通常の半分の時間で録音することができます。(倍速録音)


倍速録音では、著作権保護を目的とした制約があります。

著作権保護を目的とした制約

CDからMDへ一度倍速録音をしたあと、再び同じCDから倍速録音するときは、次に録音を始めるまでの、待ち時間が必要となります。

(例)


たとえば、CDからMDへの倍速録音が40分間で終了した場合、再び 同じCDから倍速録音をするときには、34分間お待ちいただくことに なります。



- お待ちいただく時間(34分)
- 同じ CD は、1 回目の倍速録音を開始してから、74 分経過した 後で 2 回目の倍速録音が開始できます。
- 同じĊĎから74分以内に2回目の録音をしたい場合は、定速で 録音してください。

次のようなときも、7.4分間は、倍速で録音をすることができません。

- 倍速録音を途中で止めたり、1 曲でも倍速録音した CD から、もう 一度録音しようとしたとき。
- 20枚のCDから倍速録音したあと、21枚目を録音しようとしたとき。




お知らせ

- 倍速の録音中は、通常の 2 倍の速度で CD の音が再生されます。
- 倍速の録音中に、音量・音質・サウンドエンハンサーを調整することができますが、録音される音声は変わりません。
- テープへ録音するときは、定速の録音になります。

5 章

(シンクロ録音)



1 電源を入れて… 再生するテープを入れ、(□)を押す。

再生する面を上にして入れてください。

- $oldsymbol{2}$ 録音用 MD を入れる。
- **3** SP、LP2 または LP4 を押して、録音モードを選ぶ。 モノラル録音(MONO)を選ぶには、リモコンの Company をくり返し 押して、" MONO " を表示させます。

- 録音中は切り換えができません。
- 録音モードは次に変更するまで変わりません。
- 4 リモコンの ← を押して、オートマークの設定を 切り換える。

オートマーク「オン」

オートマーク「オフ」

A. MARK ON

A. MARK OFF

再生音に1秒以上の無音部分が あると、MD に曲番が自動的に つきます。

1回の録音が、ひと続きの曲 として MD に録音されます。

オートマークは、入力が「TAPE」や「AUX」のときに選べます。



TAPE ●II

録音の一時停止状態になります。

) を押して、録音を始める。

TAPE >>>>>>

- テープが再生され、録音が始まります。
- テープの再生が終わると、MDは録音の一時停止状態になります。


録音を停止するには

● を押す。

MD に曲番を書き込んだあと MD が停止します。

録音中の表示を切り換えるには

録音中に…_{DISPLAY} をくり返して押す。



MD の録音残り時間に切り換えると、録音中はその表示のままに なります。録音を停止すると、もとの表示に戻ります。

曲番について

再生音に 1 秒以上の無音が あると自動的に曲番がつきます。

1曲目 約1秒 、2曲目 再生する 無音状態 ΑШ テープ 1曲目 2曲目 録音された「 ΑШ ВЩ M D

オートマーク「オン」のとき|オートマーク「オフ」のとき 1回の録音がひと続きの曲 として録音されます。



録音を停止したり、一時停止すると... 次に録音を再開したときは、曲番が1つ増えます。

録音中に自分で曲番をつけるには

オートマークの設定に関係なく、好きな所で曲番をつけることができ ます。

曲番をつけたい位置で... ショックを押す。


曲番が1つ増えて、録音はそのまま続きます。

曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。

お知らせこ

- テープの再生時間がMDの録音できる時間より長いときは、途中まで 録音してテープと MD が停止します。
- 雑音の多いテープをMDに録音すると、オートマークが正しく働かないこと があります。このときは、録音が終わったあと、MD編集(デバイド・ コンバイン © P.59、60) で曲番を修正してください。

5 章 ラジオ放送をMDへ録音する



- 録音したい放送局を受信する。
- $oldsymbol{2}$ 録音用 MD を入れる。
- $oldsymbol{3}$ ${}_{ exttt{SP}}$ 、 ${}_{ exttt{LP2}}$ または ${}_{ exttt{LP4}}$ を押して、録音モードを選ぶ。 モノラル録音 (MONO)を選ぶには、リモコンの Composition をくり返し 押して、" MONO " を表示させます。



録音モード表示

- 録音中は切り換えができません。
- 録音モードは次に変更するまで変わりません。
- 4 omb REC を押す。



録音の一時停止状態になります。

5 上 を押して、録音を始める。



MDの録音残り時間がなくなると、MD は停止します。

録音を一時停止するには

♪ を押す。

もう一度押すと、録音が再開します。


録音を停止するには

● を押す。

MD に曲番を書き込んだあと、MD が停止します。

録音中の表示を切り換えるには


録音中に… O をくり返して押す。



- レベルメーターや MD の録音残り時間に切り換えると、録音中はその表示のままになります。録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- モノラル録音(MONO)モードにしても、録音中のレベルメーター はステレオ表示されます。

曲番について

ラジオ放送から録音したときは、1回の録音がひと続きの曲と して録音されます。



録音を停止したり、一時停止すると... 次に録音を再開したときは、曲番が1つ増えます。

録音中に自分で曲番をつけるには

好きな所で曲番をつけることができます。

曲番をつけたい位置で... を押す。


曲番が1つ増えて、録音はそのまま続きます。 曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。

お知らせ

AM放送を録音するときは、録音の一時停止中に、AMアンテナを本体から離して、AM放送が最もきれいに聞こえるように調整しておいてください。

CD や MD からテープへ録音する

(シンクロ録音)



電源を入れて... CD から録音するとき MD から録音するとき ■ を押す。 を押す。 2 録音用ノーマルテープを入れる。 録音する面を上にして入れてください。 **3** ・ (テープ)を押す。 1 2 54:09録音の一時停止状態になります。 CD から録音するとき MD から録音するとき を押す。 を押す。 3:17 ● CD または MD が再生され、録音が始まります。 ● CDまたはMDの再生が終わると、テープは録音の一時停止状態 になります。

録音を停止するには

□ を押す。


CD(またはMD)とテープが停止します。

CDやMDの再生時間がテープ片面の録音できる時間より長いとき

テープ片面の最後まで録音されると、CDまたはMDは再生の一時停止状態になります。

デープを裏返して[•](テープ)を押し、 または ♪ を押すと、 停止した曲の頭から録音が開始されます。

ラジオ放送をテープへ録音する



- 1 録音したい放送局を受信する。
- 2 録音用ノーマルテープを入れる。 録音する面を上にして入れてください。
- **3** ・IIREC (テープ) を押す。

78.0 MHz
SP (FM) STEREO 669 ● 11

録音の一時停止状態になります。

4 を押して、録音を始める。 片面への録音が終わると、テープは停止します。

録音を一時停止するには

゚(テープ)を押す。

録音を再開するには、 を押す。

録音を停止するには

である。 を押す。

録音中にビート音がでるとき

本体の背面 BEAT CANCEL A B AM放送の録音中にビート音("ピー音"や"ビー音")がでるときは、本体背面のビートキャンセルスイッチを、ビート音の少ない位置に切り換えてください。

こんな録音が楽しめます

C D の 1 曲目から連続した数曲を MD に録音する © P.47

1曲目から連続した曲数(たとえば、1曲目から4曲目)を選び、 まとめて録音することができます。

CDの好きな曲を登録してMDに録音する © P.48

録音したい曲を登録しておけば、あとでまとめて録音することが

В曲

СШ

選んだ曲順に録音されます。

A曲を

登録

ΑШ

ΑЩ

できます。(ハイパートラックエディット)

(トラックエディット)

4曲目まで選ぶときは、 TRACKを4回押す

CDを入れて選曲

CDを入れて選曲

録音後のMD

СШ ΑЩ ВЩ DЩ E曲 A曲 В曲 C曲 D曲

C曲を

D曲

登録

С曲

ЕĦ

3 47

E曲を

登録

E曲

録音後のMD

1曲目から4曲目までが録音されます。

CDやMDの好きな曲を登録してテープに録音する © P.52

ΑЩ

(A曲)

C DやM Dの 1 曲目から連続した数曲をテープに録音する © P.51

1曲目から連続した曲数(たとえば、1曲目から4曲目)を選び、

ВШ

まとめて録音することができます。

(トラックエディット)

CDまたはMDを


録音後のテープ

入れて選曲

録音したい曲を登録しておけば、あとでまとめて録音することが できます。(ハイパートラックエディット)

CDまたはMDを

録音後のテープ



4曲目まで選ぶときは、

DЩ

ЕĦ


TRACKを4回押す

СШ


(B曲) (C曲) (D曲)

1曲目から4曲目までが録音されます。

入れて選曲



録音済み MD の先頭に、曲をあとから録音することができます。 (トップポジションエディット)




お知らせる

- トラックエディット・ハイパートラックエディットで選曲をして いるときは、「CD」や「MD」から他の入力に切り換えることが できません。他の入力にしたいときは、選曲を解除してください。
- プログラム選曲やランダム再生を設定しているときは、トラック エディット・ハイパートラックエディットは使用できません。 プログラム選曲やランダム再生を解除してください。
- リピート再生を設定しているときに、トラックエディット・ ハイパートラックエディットを使用すると、リピート再生は解除 されます。

46

CDの1曲目から連続した数曲をMDに録音する(トラックエディット)



- 1 POWER を押して、電源を入れる。
- 2 \bigcirc を押して、入力を「CD」にする。
- $oldsymbol{3}$ 再生する CD を入れる。
- **4** 録音用 MD を入れる。
- **5** (DEMO) を押す。



1曲目だけを録音したいときは、操作7に移ります。

6 $\stackrel{\text{demo}}{\leftarrow}$ をくり返し押して、録音する最後の曲番を選ぶ。



20曲まで登録できます。

CDの曲数を超えて選曲したり、21曲以上選曲すると、"EDIT OVER"が表示され、その曲は登録されません。

7 録音を開始する。

定速で録音するとき

NORMAL を押す。

倍速で録音するとき

CD▶MD」を押す。

CDから選んだ全曲がMDに収録できないときは、 Cook または を1回押しても録音が始まりません。 で P.37


録音が終わると、曲の登録は消えます。

録音を開始する前に曲の登録を取り消すには

◯ を押す。

CD ブタを開けても、曲の登録は取り消されます。

CDの好きな曲を登録してMDに録音する (ハイパートラックエディット)



- を押して、電源を入れる。
- を押して、入力を「CD」にする。
- $oldsymbol{3}$ 再生する CD を入れる。
- **4** 録音用 MD を入れる。
- 5 ジョグダイヤルを回して、曲番を選ぶ。 リモコンの、 または き押して、選ぶこともできます。
- **6** (DEMO) を押して、曲番を登録する。 登録した曲番 点灯

- ✓ 5~6の操作をくり返して、録音したい曲を登録する。 20 曲まで登録できます。 CDの曲数を超えて選曲したり、21曲以上選曲すると、"EDIT OVER" が表示され、その曲は登録されません。
- 8 録音を開始する。

定速で録音するとき

NORMAL を押す。


倍速で録音するとき を押す。

CDから選んだ全曲がMDに収録できないときは、 LCDAMO または № を1回押しても録音が始まりません。 © P.37

録音が終わると、曲の登録は消えます。 録音を開始する前に登録を取り消すことができます。 (***) P.47


CD を聞きながら登録することもできます

1 CDの再生中に、録音したい曲がでてきたら、◎ を押す。 その曲が登録されます。(20曲まで登録できます。)



- 3 NORMAL または HIGH を押して、録音を開始する。

録音済みMDの先頭に録音する(トップポジションエディット)




CD から MD へ録音するとき


1 録音の準備をする。


録音したいCDを入れ、録音用MDを入れる。 トラックエディット・ハイパートラックエディットも使用できます。

2 TOPPOSITION を押す。



3 録音を開始する。








CDから選んだ全曲がMDに収録できないときは、 または EDD を 1 回押しても録音が始まりません。 で P.37

録音が終わると、トップポジションエディットの設定は解除されます。 録音した内容はMDの先頭の曲番となり、以前に録音されていた内容は、 今録音した曲以降の曲番に移動します。

録音済みMDの先頭に録音する (続き) (トップポジションエディット)




テープから MD へ録音するとき

録音の準備をする。

Д □ -TAPE を押したあと、再生用テープと録音用 MD を入れる。 カセットテープは、再生したい面を上にして入れてください。

2 TOPPOSITION を押す。



3 録音を開始する。

●REC を押したあと、TAPE-▶ を押す。

テープの再生が終わると、MD は録音の一時停止状態になります ので ┏━-MD を押して、停止させてください。


録音が終わると、トップポジションエディットの設定は解除されます。 録音した内容はMDの先頭の曲番となり、以前に録音されていた内容は、 今録音した曲以降の曲番に移動します。

ラジオ放送から MD へ録音するとき

1 録音の準備をする。

録音したい放送局を受信して、録音用 MD を入れる。

2 TOPPOSITION を押す。



3 録音を開始する。


●REC を押したあと、MD → を押す。

録音が終わると、トップポジションエディットの設定は解除されます。 録音した内容はMDの先頭の曲番となり、以前に録音されていた内容は、 今録音した曲以降の曲番に移動します。

お知らせま

- トップポジションエディットの動作は、曲をMDの最後の部分に録音 し、録音終了後に MD の先頭部分に曲番を移動します。 表示されます。
- 押すと、トップポジションエディットの設定が解除されます。 (" 🏴 "が消灯します。)
- 録音中や録音の一時停止状態では、トップポジションエディットの 設定や解除はできません。


CDやMDの1曲目から連続した数曲をテープに録音する(トラックエディット)



- 1 POWER を押して、電源を入れる。
- 2 CDから録音するとき 再生するCDを入れたあと… を押す。

MDから録音するとき 再生する MDを入れたあと… を押す。

3 録音用ノーマルテープを入れる。 録音したい面を上にして入れてください。 4 OEMO を押す。



1曲目だけを録音したいときは、操作6に移ります。

5 をくり返し押して、録音する最後の曲番を選ぶ。

(例)4曲目までを 選んだとき



20 曲まで登録できます。

CD や MD の曲数を超えて選曲したり、21 曲以上選曲すると、
"EDIT OVER"が表示され、その曲は登録されません。

6 $\overset{\bullet \parallel \text{REC}}{\bigcirc}$ (テープ)を押す。

録音の一時停止状態になります。

7 録音を開始する。

メ目 と HD 知 y る。 CD から録音するとき

で を押す。

MD から録音するとき

▶ を押す。

録音が終わると、曲の登録は消えます。

録音を開始する前に曲の登録を取り消すには

CDから録音するときは、

を押す。

CD ブタを開けても、曲の登録は取り消されます。


MDから録音するときは、 Φ を押す。


MDを取り出しても、曲の登録は取り消されます。


お知らせ


CD や MD の再生時間がテープ片面の録音できる時間より長いときは、テープ片面の最後まで録音したあと、CD または MD も停止します。

CDや MD の好きな曲を登録してテープに録音する(ハイパートラックエディット)










録音が終わると、曲の登録は消えます。 録音を開始する前に登録を取り消すことができます。 (27) P.51

を押す。

CD や MD を聞きながら登録することもできます

1 CDやMDの再生中に、録音したい曲がでてきたら、TRACK を押す。 その曲が登録されます。(20曲まで登録できます。)



፟ዾ፟፟፟፟፟፟፟፟を押す。

- 3 (テープ)を押して、録音の一時停止状態にする。
- 4 cp または **トリ** を押して、録音を開始する。

MD編集でこんなことができます

録音した MD には、お好みのディスク名や曲名をつけることができます。(*吹* P.54 ~ 58) また、曲の順番を並べ換えたり、つないだりして、オリジナルディスクを作ることもできます。(それぞれの操作は続けて行えます。)

曲を分ける

P.59

1つの曲を希望の位置で2つの曲に分けることができます。


(デバイド)

1	2	3 ` ' ' /		
A曲	В曲	C曲		
1	2	3 4		
A曲	В曲	C曲 C曲 一前半:後半		

曲をつなぐ

© P.60

連続した2つの曲を、1つの曲にすることができます。 (コンバイン)



曲を移動する

P P 61


指定した曲を、希望する位置に移動することができます。 (ムーブ)



曲を並べ換える

喧 P.61

プログラム選曲で指定した順番に、曲を並べ換えることができます。 (プログラムムーブ)




曲を消す

愛 P.62

指定した1曲、プログラム選曲で指定した数曲、または MD 内のすべての曲を消すことができます。

(イレース・プログラムイレース・オールイレース)




消した曲をもとに戻すことはできませんので、注意してください。

お知らせ

- イレースやプログラムイレースで曲を消すと、曲名も消えます。
- オールイレースですべての曲を消すと、ディスク名・曲名も消えます。
- ランダム再生を設定しているときは、編集操作はできません。 設定を解除してください。
- プログラム選曲を設定したあとは、プログラムムーブ・プログラム イレース以外の編集操作はできません。 他の編集操作をするときは、選曲を解除してください。

録音したMDにタイトルをつける



ディスク名をつけるには

- 1 名前をつける MD を入れて… を押す。
- 2 $_{\scriptscriptstyle{ ext{TOC FOIT}}}$ を押して、編集メニューにする。


DISC NAME

3 10 秒以内に...ジョグダイヤルを回して、" DISC NAME " を選ぶ。

DISC NAME

リモコンの 🔷 または 🏲 で選ぶこともできます。

4 10 秒以内に... ENTER を押す。



5 \bigcirc \bigcirc を押して、文字の種類を選ぶ。



押すたびに、カタカナ アルファベット(大文字) アルファベット(小文字) 数字・記号の順に切り換わります。





7 _____ を押して、選んだ文字を採用する。

- **8** 操作 5 ~ 7 をくり返し、必要な文字を入力する。 同じ種類の文字を続けて入力するときは、操作 5 は必要ありません。
- **9** 入力が終われば... つの を押す。

へ゛ストヒット (MD)


ディスク名が登録されます。

入力できる文字の種類について						
カタカナ	ナニヌネノ	ハヒフヘホ	サシスセソ マミムメモ ァィゥェォ	ヤユヨ		
アルファベット (大文字)		FGHIJ Z.,/_	K L M N O '!"#\$	PQRST		
アルファベット (小文字)		fghij z.,/⊔		pqrst		
数字・記号		6 7 8 9 0 : ; < = >	!"#\$% ?@ <u>_</u> ` _	& '()*		

お知らせ

- この製品でカタカナを入力したとき、他の機器では正常に表示されない ことがあります。
- 他の機器でカタカナ入力された MD は、この製品では正常に表示されないことがあります。
- ディスク名・曲名はそれぞれ 40 文字まで入力することができます。 (40 文字を超えると "NAME FULL" と表示されます。)
- 1 枚の MD には、約 1,700 文字まで入力することができます。 (約 1,700 文字を超えると "TOC FULL 1"と表示されます。 ただし、この製品で 2 倍・4 倍長時間録音(LP2・LP4)した曲には その情報が記録されるため、1700 文字以下でも"TOC FULL 1"が 表示されることがあります。)

録音したMDにタイトルをつける(続き)



曲名をつけるには

- **1** 名前をつける曲の再生中に...
 - を押して、編集メニューにする。


TRACK NAME

2 10 秒以内に... ENTER を押す。



文字の入力画面になり、聞いている曲がくり返して再生されます。

3 \bigcirc を押して、文字の種類を選ぶ。



_ アルファベットを _ 選んだとき

押すたびに、カタカナ アルファベット(大文字) アルファベット(小文字) 数字・記号の順に切り換わります。

4 ジョグダイヤルを回して、文字を選ぶ。



│ │ " L " を選んだとき

- または 合 を押して文字を選びます。
- **5** ENTER を押して、選んだ文字を採用する。

採用された文字 - 【D____ 本 K D M N O ト

- **6** 操作3~5をくり返し、必要な文字を入力する。 同じ種類の文字を続けて入力するときは、操作3は必要ありません。
- 7 入力が終われば... この を押す。

1 : LOVE SO

曲名が登録され、通常の再生に戻ります。

ディスク名を消去するには

- **1** 文字の入力画面にする。(☞ P.54の操作 1 ~ 4) ディスク名 スプトヒ ◆ダイウェオ
- 2 $\stackrel{\text{MEP}}{\bigcirc}$ を2秒以上押す。

NAME CLEAR? (確認表示です)

中止するには、 cor を押します。

3 ENTER を押す。

NO NAME

ディスク名が消去されます。

曲名を消去するには

- **1** 文字の入力画面にする。(☞ P.56の操作1~2) 曲名──□OVE ◆函BCDE
- る ENTER を押す。

 1 ™ NO NAME

 選んだ曲名が消去されます。

お知らせ

- 停止中に曲を選んでいるときや、一時停止中にも曲名をつけることができます。
- ●録音中にも曲名をつけることができます。 録音中に操作するときは、その曲の録音が終わる前に、名前の登録を 終えてください。

録音したMDにタイトルをつける(続き)

文字を消したり、修正するには

1 文字の入力画面にする。

ディスク名を修正するとき: Ĉ P.54の操作1~4

曲名を修正するとき: CT P.56の操作1~2

2 *TUNNS/CURSOR ** を押して、消したり、修正したい文字を点滅させる。

L-ÀVÉ •ABCDE

中止するには、 **P** を押します。

 $oldsymbol{3}$ $\overset{\mathbb{MR}}{\bigcirc}$ を押して、不要な文字を消去する。

LME BCDE

4 正しい文字を入力する。

ディスク名を入力するとき: 🖾 P.54、55の操作5~7

曲名を入力するとき: 😭 P.56 の操作3~5

LOME KLMNO

 $oldsymbol{5}$ 文字の消去・修正が終われば... $_{ ext{TOC EDIT}}$ を押す。

1 : LOVE SO TOO

お知らせ

他の機器で40文字以上入力されたMDは、文字を修正することはできません。 そのときは、ディスク名または曲名を一度消去したあと、もう一度入力 してください。

文字を追加するには

1 文字の入力画面にする。

ディスク名に追加するとき: 『② P.54の操作1~4 曲名に追加するとき: 『② P.56の操作1~2

田名に追加するとき: 『第 P.56の操作 1 ~ 2

 $oldsymbol{3}$ 追加したい文字を入力する。


ディスク名を入力するとき: 📭 P.54、55の操作 5 ~ 7


曲名を入力するとき: © P.56 の操作3~5

もとの文字が1文字ずつ右に移動します。

 $oldsymbol{4}$ 文字の追加が終われば... $\overset{\bigcirc}{\text{TOO EDIT}}$ を押す。

へ゛ストヒット ^{EMDJ}






お知らせ


- 1 枚の MD で最大 255 曲まで曲を分けられます。 ただし、254 曲 以下でも曲を分けられないことがあります。(『全子 P.75)
- ◆ 分ける曲に曲名・録音日時がついているときは、両方に同じ曲名・ 録音日時がつきます。

ただし、TOC に文字情報を登録する空きがないときは、うしろの曲には曲名がつきません。

曲をつなぐ

(コンバイン)





- 録音モード〔モノラル録音(MONO) ステレオ録音(SP) 2 倍・4 倍の 長時間録音(LP2・LP4)]の異なる曲をつなぐことはできません。
- デジタル録音した曲と、アナログ録音した曲をつなぐことはできません。
- 8 秒以下のステレオ録音(モノラル録音・2 倍長時間録音:16 秒、4 倍 長時間録音:32秒)された短い曲は、つながらないことがあります。
- 離れた2つの曲をつなぐには、あらかじめ、「ムーブ」(© P.61) を 使って、2つの曲を連続させてからつないでください。
- つなぐ2つの曲に、両方とも曲名がついているときや、前の曲だけについ ているときは、前の曲名がつきます。 前の曲に曲名がついていないときは、つぎのようになります。 モノラル・ステレオ録音された曲の場合は、うしろの曲名になり、 2倍・4倍長時間録音された曲の場合は、曲名はつきません。

曲を移動する

7 停止中に…ジョグダイヤルを回して、移動する曲を選ぶ。

移動する曲番-4:27

移動したい曲の再生中に、 を押して、一時停止状態にして もできます。

- 2 \bigcirc を押して、編集メニューにする。
- $oldsymbol{3}$ 10 秒以内に…ジョグダイヤルを回して、" $\stackrel{\circ}{\mathsf{MOVE}}$ "を 選ぶ。

MOVE

4 10 秒以内に... を押す。

(確認表示です)

5 ジョグダイヤルを回して、移動先を選ぶ。

4 > 11 ? -移動先の曲番

中止するには、 **ゆ** を押します。

を押す。

COMPLETE

曲が移動し、その曲の頭で停止します。

(ムーブ) 曲を並べ換える(プログラムムーブ)

曲を並べ換えたい順番にプログラム選曲する。

(© P.30、31の操作1~5)

34:25

- 2 \bigcirc を押して、編集メニューにする。
- **3** 10 秒以内に...ジョグダイヤルを回して、 "PRGM MOVE"を選ぶ。

PRGM MOVE

4 10 秒以内に... ENTER を押す。

PRGM MOVE?

(確認表示です)

中止するには、 を押します。

5 もう一度... ENTER を押す。


COMPLETE

- 曲が並べ換えられます。
- プログラムした曲以外の曲は、プログラムした曲のうしろに 並べ換えられます。

お知らせ

同じ曲を2回以上プログラムしているときは、始めにプログラムした内容 が優先されます。

曲を消す



1 曲ずつ消すには

 $m{1}$ eta $_{
m L}$ $_{$ 4:52 消したい曲番 消したい曲の再生中に、 上 を押して、一時停止状態にしてもできます。 2 $\bigcirc_{\scriptscriptstyle{ ext{TOC EDIT}}}$ を押して、編集メニューにする。 **3** 10秒以内に... ジョグダイヤルを回して、" ERASE "を選ぶ。 ERASE 4 10 秒以内に... を押す。 ENTER ERASE 5? (確認表示です) 中止するには、 **し**を押します。 5 もう一度... □ ENTER を押す。 COMPLETE 1曲消えて、消えたうしろの曲の頭で停止します。



曲を消すと元には戻せません。

消してもよいかどうかよく確かめてから操作してください。

お知らせ

曲を消すと、曲番・曲名・録音日時なども同時に消えます。

(確認表示です)

数曲をまとめて消すには(最大20曲)

- 1 消したい曲をプログラム選曲する。
 (『② P.30、31の操作1~5)

 8 ③ 4:25

 MOD PROGRAM


 2 を押して、編集メニューにする。
- 3 10秒以内に…ジョグダイヤルを回して、 "PRGM ERASE"を選ぶ。 PRGM ERASE
- 4 10秒以内に... FNTER を押す。 PRGM ERASE?

中止するには、 **・** を押します。

5 もう一度… ENTER を押す。

COMPLETE
プログラムした曲が消えます。

すべての曲を消すには



BLANK MD

タイマーを利用してこんなことができます

音楽を聞きながらおやすみになる © P.65

設定した時間で MD・CD・テープ・ ラジオ放送を停止することができます。 (スリープ)



音楽で目覚める

愛 P.66

設定した時刻にMD・CD・テープ・ ラジオ放送を聞くことができます。 (タイマー再生)



タイマーを使う前に

1 時計を合わせる。

時計を合わせていないと、タイマーは使用できません。

- 2 再生や録音の準備をする。
 - 再生または録音に必要なディスクまたはテープを入れてください。
 - ラジオ放送を聞いたり、録音するときは、放送局を登録してください。(© 〒P.26)
 - ラジオ放送や他の機器からMDに録音するときは、録音モードや オートマークを確認してください。(『② P.36、40)

留守中に録音する

愛 P.66

設定した時刻にラジオ放送を MD またはテープに録音することができ ます。(タイマー録音)



スリープとタイマーを組み合わせて使う (全) P.69

設定した時間でMD・CD・テープ・ラジオ放送を停止させ、再び開始時刻になると、タイマー再生またはタイマー録音を始めることができます。



- タイマー再生とタイマー録音を同時に設定することはできません。
- 録音中はタイマー設定をすることはできません。
- 他の機器は、この製品のタイマー設定では操作ができません。


次のとき、タイマー録音はできません。

- 再生専用 MD が入っているとき。
- MD やテープが誤消去防止状態になっているとき。(© P.34、35)
- MD に録音できる部分がないとき。

 (" TOC FULL "、" DISC FULL " の状態など)

64

音楽を聞きながらおやすみになる



スリープを設定するには

を押す。 聞きたい音楽の再生中に... 2 10 秒以内に... ジョグダイヤルを回して、 SLEEP 1:00 "SLEEP"を選ぶ。 リモコンの 合 または Ă で選ぶこともできます。 10 秒以内に... SLEEP -1:00-を押す。 ENTER

4 ジョグダイヤルを回して、 スリープ時間を設定する。


SLEEP 300

(スリープ)

リモコンの 💍 または ద で設定することもできます。

- 1分~2時間まで設定できます。
- 5分から2時間までは5分単位で、5分から1分までは1分単位で 設定できます。





スリープ動作が始まります。

スリープ終了時刻になると... 再生が終わり、電源が切れます。

終了1分前になると、音量が徐々に小さくなります。 このとき、音量を変えることはできません。

スリープ中に残り時間を確認するには

- スリープ動作中に、 を押す。
- 2 10 秒以内に、ジョグダイヤルを回して、 "SLEEP"を選ぶ。



- 約10秒後にもとの表示に戻ります。
- スリープ残り時間が表示されているときに [ENTER を押すと、時間を 変更することができます。(操作4~5)

スリープを解除するには

電源を切ると、スリープは解除されます。

電源を切らずに、スリープだけを解除したいときは、次の操作で解除することもできます。


- 1 スリープ動作中に、 を押す。
- 2 10 秒以内に、ジョグダイヤルを回して、 "SLEEP OFF"を選ぶ。

SLEEP

3 10秒以内に、 ENTER を押す。 スリープが解除されます。("SLEEP"消灯)

音楽で目覚めたり、留守中に録音する

(タイマー)



タイマーを設定するには

1 電源を入れて… に を押す。

STANDBY

"STANDBY"が表示されないときは、時計を合わせてください。 時計を合わせていないと、タイマーを設定することはできません。

2 10 秒以内に... ジョグダイヤルを回して、 " TIMER SET "を選ぶ。

TIMER SET

リモコンの 🔷 または 🏲 で選ぶこともできます。

3 10秒以内に...

〕を押す。 **ENTER**

TIMER PLAY

4 ジョグダイヤルを回して、登録モードを選ぶ。

タイマー再生をするとき

TIMER PLAY "を選ぶ。

TIMER PLAYS

タイマー録音をするとき

" TIMER REC "を選ぶ。

TIMER REC

リモコンの 💍 または 💍 で操作することもできます。 (操作6~11も同じです。)

を押す。 ENTER

-1-:00 ON

6 ジョグダイヤルを回して、 開始時刻の「時」を合わせ、

0 N-7-: 00

を押す。

7 ジョグダイヤルを回して、 開始時刻の「分」を合わせ、

0 N 7:30

を押す。

開始時刻の「分」を設定すると、「時」が1時間増えて、 終了時刻に切り換わります。

8 ジョグダイヤルを回して、 終了時刻の「時」を合わせ、 を押す。

OFF -7-: 3 Ø · · ·

ENTER

66

9 ジョグダイヤルを回して、 終了時刻の「分」を合わせ、


0 F F 7 : 4 5 ...

ENTER を押す。

10


タイマー再生をするとき ジョグダイヤルを回して、 聞きたい入力を選び、

ENTER を押す。



タイマー録音をするとき

1 ジョグダイヤルを回して、 録音したい入力を選び、 ENTER を押す。



2 ジョグダイヤルを回して、 録音先を選び、 mpt。

MD REC ← ► TAPE REC

「TUNER」を選んだときは...

ジョグダイヤルを回して、希望の放送局を選び

____ENTER___ を押す。

プリセット番号 - P 1 78.0 / Marie 78.0 / Marie 78.1 / Transfer 78.1

放送局が登録されていないと"NO P.SET"と表示され、設定操作が終了します。

このときは、放送局を登録したあと、操作 1 からやり直してください。

11ジョグダイヤルを回して、

押す。

音量を設定し ENTER を

VOLUME 1

音量をあまり大きくしないように注意してください。



登録された内容が順に表示されます。

このあと、自動的に電源が切れて、タイマー再生またはタイマー録音 の待機状態になります。





タイマー開始時刻になると...

タイマー再生またはタイマー録音が始まります。

タイマー再生のとき、音量は徐々に大きくなります。

タイマー終了時刻になると...

電源が自動的に切れます。

設定内容は次に変更するまで覚えています。

同じ内容で再度タイマーを使うときは、68ページの説明をごらんください。



電源コードを抜いたり、停電があったときなどは、タイマーの待機状態は解除されます。

お知らせ

CDやMDで、リピート再生・ランダム再生・プログラム選曲を設定してタイマー再生することができます。

(タイマー)

同じ内容で再度タイマーを使うには

タイマーの内容は、一度設定すると覚えていますので、内容を変えないときは次の操作で再設定できます。

2 10秒以内に... ジョグダイヤルを回して、" STANDBY " を選ぶ。

STANDBY

リモコンの 合 または 폾 で選ぶこともできます。

"STÂNDBY"が表示されないときは、時計の設定が消えています。 そのときは、時計を合わせて、タイマー設定をやり直してください。

3 10 秒以内に... ENTER を押す。

登録された内容が順に表示されます。 このあと、自動的に電源が切れて、タイマー再生またはタイマー 録音の待機状態になります。

タイマー設定の内容を確認するには

- 1 タイマー再生やタイマー録音の待機状態(タイマー設定表示ランプ 点灯)のときに、 を押す。
- 2 10秒以内に、ジョグダイヤルを回して、" TIMER CALL "を選ぶ。

TIMER CALL

リモコンの 🔷 または 폾 で選ぶこともできます。

3 10秒以内に、 ENTER を押す。

設定した内容が順に表示されたあと、もとの状態に戻ります。

タイマー設定を変更するには

電源を入れて、タイマー設定(© P.66)の操作 1 からやり直してください。

タイマー動作を解除するには

タイマー再生やタイマー録音の待機状態(タイマー設定表示ランプ点灯) のときに、電源を入れると解除されます。

電源を入れずに、次の操作で解除することもできます。

1 cmen/ を押す。

2 10 秒以内に、ジョグダイヤルを回して、" CANCEL "を選ぶ。

CANCEL

リモコンの 合 または 一 で選ぶこともできます。

3 10秒以内に、 ENTER を押す。

タイマー動作が解除されます。(タイマー設定表示ランプが消灯)ただし、設定した内容は消えません。

スリープとタイマーを組み合わせて使う

スリープとタイマー再生を使うには

たとえば、ラジオ放送を聞きながらおやすみになり、次の日の朝、 CDの音楽で目覚ましをすることができます。

1 スリープを設定する。(☞ P.65: 操作1~5)

SLEEP 30


スリープ動作開始

2 タイマー再生を設定する。

② P.66 ~ 67:操作1~11 **②** P.68:操作1~3

亇

スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー再生の開始時刻に なると電源が自動的に入り、タイマー再生が始まります。



スリープとタイマー録音を使うには

たとえば、CDを聞きながらおやすみになり、おやすみ中にラジオ 放送を録音することができます。

1 スリープを設定する。(☞ P.65:操作1~5)

SLEEP 30


スリープ動作開始

2 タイマー録音を設定する。

P.66~67:操作1~11 P.68:操作1~3


 \bigcirc

スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマー録音の開始時刻に なると電源が自動的に入り、タイマー録音が始まります。



他の機器を接続する

- 接続をする前には、各機器の電源を切ってください。
- 各プラグは確実に差し込んでください。



他の機器の再生音を聞く

はじめに、他の機器の電源を入れます。

1 リモコンの ーAUXー を押して、

入力を「AUX」にする。





- **2** 他の機器を再生する。
- 3 《TUNING/CURSOR》 を押して、入力レベルを調整する。



約 1.5 秒後にレベルメーター 表示に戻ります。

- 最も大きなレベルでレベルメーターの最大値が" 0dB "をこえないように調整してください。
- 入力レベルは、6 段階に調整することができます。
- $m{4}$ この製品の"VOLUME"ボタンを押して、音量を調整する。



- 音のエチケット
- 楽しい音楽も場所によっては気になるものです。 ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつけましょう。
- 夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑にならないよう、音量を小さくするか、ヘッドホンでお楽しみください。
- ヘッドホンをご使用になるときは、耳をあまり刺激 しないよう音量を小さくしてお楽しみください。

他の機器の再生音を MD やテープに録音する

- **1** 録音用 MD または、録音用ノーマルテープを入れる。 テープに録音するときは、録音する面を上にして入れてください。
- 2 リモコンの $\stackrel{\text{-AUX}}{\bigcirc}$ を押して、入力を「AUX」にする。
- **3** リモコンの ← を押して、オートマークを選ぶ。 (MDへの録音のみ)(『② P.40)
- 4 録音の一時停止状態にする。

MD に録音するとき

●REC を押す。

テープに録音するとき

- ●II REC を押す。
- 5 他の機器を再生する。





約 1.5 秒後にレベルメーター 表示に戻ります。

- 録音レベルは、6 段階に調整することができます。 最も大きなレベルでレベルメーターの最大値が" 0dB "をこえないように調整してください。録音レベルは低すぎると音が小さくなり、高すぎるととひずみが増えます。
- 録音レベルを調整したあと、他の機器を停止します。

7 録音を開始する。

MD に録音するとき

MD-▶Ⅲ を押す。 テープに録音するとき

TAPE-▶ を押す。

録音中は、録音レベルの調整はできません。

8 他の機器を再生する。

録音を一時停止するには

MD に録音しているとき

MD-▶Ⅲ を押す。

再び録音を始めるときは、 もう 一度押します。 このとき、曲番が 1 つ増えます。 テープに録音しているとき

●IIREC を押す。

再び録音を始めるときは TAPE-▶ を 押します。

録音を停止するには

MD に録音しているとき

■-MD を押す。

テープに録音しているとき

■-TAPE を押す。

CDについて

CDの取り扱いについて

使用できるディスクは?



マークのついているものです。

ディスクの再生面は?

印刷のある面の反対の面です。再生面に触れないでください。

ディスクを持つときは?

必ずふちを持ってください。





再生面のホコリやキズ、変形などは、雑音や動作不良の原因となることがあります。

ケースからの出し入れは?


出すとき

センターホルダーを押さえ、再生面に触れないように持って出します。



入れるとき

文字のある面を上にして、上から押さえて入れます。



取り扱い上のご注意

印刷面に硬い鉛筆やボールペンなどで文字を書かないでください。再生面にも影響をおよぼし、動作不良の原因となります。



ラベルやシールを貼らないでください。

セロハンテープやラベルなどののりがはみ出したり、はがしたあとがあるものはお使いにならないでください。

そのまま再生すると、故障の原因となることがあります。

特殊形状(ハート型や八角形など)のディスクは、使用しないでください。



故障の原因となることがあります。

CD のお手入れ

再生面に汚れがついたときは、やわらかい布で、中央からふちの方向に まっすぐに軽くふき取ってください。





矢印と反対の方向にふいたり、回転方向に回しながらふくとキズがつくことがあります。

次のものは使用しないでください。

- ベンジンやアルコールなどの溶剤
- レコード用のクリーナー
- 研磨剤を含むクリーナー
- 静電防止剤

保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入れて保管して ください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

MDについて

MDの種類について

MD には、再生専用と録音・再生用があります。

再生専用MD



シャッターが 片面 (裏面)に あります。

市販の音楽ソフトはこのタイプです。CDと同じ光ディスクを使っています。

録音や編集はできません。

録音・再生用MD



[|]_シャッターが | |両面にあります。

録音もできる「生ディスク」です。 光磁気ディスクを使っている ため、くり返して録音すること ができます。

MDの取り扱いについて

MD はカートリッジに収納されていますので、ホコリ、キズ、指紋などがつきにくくなっています。ただし、カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに注意してください。 ディスク

ディスクに直接触れないで!

シャッターを開けて、ディスクに 直接触れないでください。 シャッターは無理に開けると壊れます。



ATRAC(音声圧縮技術)について

アトラック

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽データを約 1/5 に圧縮します。

聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、聴感上の音質が損なわれにくくなっています。

この機器では、音楽データを約 1/10 または 1/20 に圧縮する ATRAC3 という圧縮方式も採用しています。

この方式を用いることにより、2倍・4倍のステレオ長時間録音を可能としています。

MD にラベルを貼り付けるときのお願い

必ず次のことをお守りください。正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。



- 指定の場所(エリア内)に正しく貼る。 (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けない。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、新しいラベルに貼り換えて使用する。

MD のお手入れ

カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついたときは、乾いた布でふき 取ってください。

保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入れて保管して ください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

音とびガードメモリー

再生中は常に半導体メモリーに約10秒間の情報を蓄積します。 このため、外部からの衝撃によりピックアップが情報を一時的に読み取れ なくなっても、蓄積した情報を送ることによって音が途切れることなく 再生することができます。

カセットテープについて 音楽著作権について


100 分以上のテープは使わないで!

100分以上のテープは薄く伸びやすいため、使用しないでください。 テープが機械に巻き込まれることがあります。

取り扱いについて

お使いになる前に、テープにたるみやシワが入っていないか確かめてください。 たるみのあるときは、鉛筆やボールペンなどで巻き取ってたるみをなくして ください。

たるみやシワのあるテープを使うと、テープが切れたり、機械に巻き込まれ たりすることがあります。



保管上のご注意

ご使用後のテープは、所定のケースに入れ、高温多湿・磁気・直射日光・チリ・ ホコリの多い場所やカビの発生しやすい場所を避けて保管してください。



放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法によって保護 されています。したがって、次のような場合には権利者の許諾が必要です。

放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、MDを 売る、配る、譲る、貸すときなど。

営利(店のBGM など)のために、レコード、ディスク、テープなど を演奏するとき。

- くわしい内容や申請、その他の手続きについては「音楽著作権協会」 の本部またはもよりの支部へお問い合わせください。
- ●この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が 含まれています。

お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会 ☎(03)5353-0336

日本音楽著作権協会

本部	☎ (03)3481 - 2121	横浜支部	☎ (045)662 - 6551
北海道支部	☎ (011)221 - 5088	静岡支部	🗗 (054) 254 - 2621
盛岡支部	☎ (019)652 - 3201	中部支部	🕿 (052)583 - 7590
仙台支部	☎ (022)264 - 2266	北陸支部	🗗 (076) 221 - 3602
長野支部	☎ (026)225 - 7111	京都支部	🕿 (075)251 - 0134
大宮支部	☎ (048)643 - 5461	大阪支部	🕿 (06)6244 - 0351
上野支部	☎ (03)3832 - 1033	神戸支部	🕿 (078)322 - 0561
東京支部	☎ (03)3562 - 4455	中国支部	🕿 (082)249 - 6362
西東京支部	☎ (03)3232 - 8301	四国支部	🕿 (087)821 - 9191
東京イベント・		九州支部	🕿 (092)441 - 2285
コンサート支部	☎ (03)5286 - 1671	鹿児島支部	🕿 (099)224 - 6211
立川支部	☎ (042)529 - 1500	那覇支部	🗗 (098)863 - 1228

MDのシステム上の制約

_	,	+	1.	4
L _	h	な	_	₹

このような制約があります

MD の最大録音時間に満たなくても " DISC FULL " が表示されることが あります。

- ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なく なります。
- 最大録音曲数(255曲)まで録音された MD は、それ以上録音することはできません。

MDの最大録音曲数(255曲)に 満たなくても "TOC FULL"が表示 されることがあります。 ● MDシステムでは、TOC に MD 上の録音場所の区切りが登録されます。 何度も部分的に消去して録音をしたり、編集をくり返すと、曲数が最大(255曲)にならなくても、TOC の情報がいっぱいになり、録音できなくなります。 (このような MD は、オールイレースを行なえば最初から使用できます。)

短い曲を何曲消しても録音の残り 時間が増えないことがあります。 ● MDの録音残り時間を表示するとき、12秒以下の短い曲などは曲として数えられないことがあります。

MDに録音した時間と残りの時間の合計が最大録音時間と一致しないことがあります。

● 通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも 約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる 時間が少なくなることがあります。

また、MDにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。

編集で曲と曲とをつなげられないことがあります。

● 録音・編集をくり返して行った MD では、コンバイン機能を使えないことがあります。 CD から録音した曲(デジタル録音)とラジオ放送や他の機器から録音した曲(アナログ 録音)をつなぐことはできません。

録音モード〔モノラル録音(MONO)・ステレオ録音(SP)・2 倍長時間録音(LP2)・4 倍長時間 録音(LP4)〕の異なる曲をつなぐことはできません。

録音された曲を早送り/早戻しすると、音がとぎれることがある。

● 録音・編集をくり返して行ったMDでは、早送り/早戻し中に音がとぎれることがあります。

故障かな?"と思ったら

次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依頼される 前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、81ページの 「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。

共通

時刻の確認をしたとき、"TIME ADJUST"が表示される。

⇒ 電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。 (設定し直してください) © P.16

ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。

- → 一度、電源を切り、操作をやり直してください。
- ➡ それでも動作しないときは、リセット操作をしてください。 © P.77

音が出ない。

- → 音量が "0"になっていませんか。 © P.27
- ➡ ヘッドホンをつないでいませんか。 *吹* P.70

テレビの映像に乱れや雑音が生じる。

⇒ 室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いていると、テレビに 映像の乱れや雑音が生じることがあります。 このようなときは、屋外アンテナの使用をおすすめします。

表示部の照明が点灯しない。

→ "DIMMER ON "になっていませんか。 © P.13

MD

録音ができない。

- → MD の誤消去防止用ツマミが開いていませんか。 © P.34
- ➡ 再生専用 MD (市販の音楽ソフト) に録音しようとして いませんか。 摩 P.73
- **→** " TOC FULL " になっていませんか。 *©* P.78

MDを入れても"MD NO DISC"や"Can't READ"が表示される。 再生音がとぎれる。

- **→** ディスクにキズがついていませんか。
- ⇒ 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- ➡ つゆつき現象が起きていませんか。 *図* P.77

CD

CD を入れても " CD NO DISC " や " ERROR " が表示される。

- → CD の裏表をまちがえていませんか。
- → CD に汚れやキズがありませんか。
- ⇒ 規格外のCDを使用していませんか。
- → 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。 *図* P.77

操作ボタンを押しても動作をしない。

また、曲の途中で止まってしまい、正しい再生をしなくなる。

- → CD に汚れやキズがありませんか。
- ⇒ 規格外のCDを使用していませんか。
- → 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- → つゆつき現象が起きていませんか。 © P.77

再生音がとぎれる。

- → CD に汚れやキズがありませんか。
- → 振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- ➡ つゆつき現象が起きていませんか。 *図* P.77

テープ

録音ができない。

⇒ カセットテープの誤消去防止用ツメが取り除かれていませんか。 **愛 P.35**

音がとぎれる。

➡ テープにシワがあったり、伸びたりしていませんか。 © P.74

高音がでなかったり音のふるえが多い。

➡ キャプスタンやピンチローラー、ヘッド部が汚れていませんか。 **愛 P.79**

テープが取り出せない。

→ テープの動作中に停電になると、ヘッド部が上がったままになり カセットホルダーが開かなくなります。 このようなときは、通電されるのを待ってください。

ラジオ

放送に"シー"、"ザー"という連続音が入る。

- → テレビやコンピュータ、ワープロなどの近くでラジオ放送を受信すると 雑音が入ります。このようなときは、雑音の発生しやすいところから 離してみてください。
- → アンテナの方向が悪くありませんか。 © P.25

登録した放送局を呼び出すことができない。

- → 電源コードを抜いたり、停電がありませんでしたか。 登録し直してください。 『愛 P.26
- → リセット操作をしませんでしたか。
 登録し直してください。 © P.26

リモコン

リモコンで操作できない。

または、正しい動作をしない。

- → 乾電池の① ②の向きが逆になっていませんか。 © P.14
- ⇒ 乾電池が消耗していませんか。
- → リモコンの送信部を本体のリモコンセンサーに正しく向けていますか。 © P.14
- → リモコンセンサーと距離が遠すぎませんか。または、近すぎませんか。
 『育 P.14
- → リモコンセンサーに強い光(インバーター蛍光灯や直射日光など)があたっていませんか。 © P.14
- ➡ 他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。

リモコンで電源が入らない。

→ 電源コードはつながっていますか。 © P.12

つゆつき現象について

次のようなときには、内部のレンズやディスクにつゆ (水滴)がつくことがあります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いて 「Times あるとき。
- 冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に 移動したとき。



つゆがつくと……ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作を しないことがあります。

つゆを取るには…ディスクを取り出して電源を入れておけば、約1時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。


異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ (衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

リセット操作

- 1 電源コードをコンセントから抜きます。
- 2 を押したまま、電源コードを差し込みます。
 - "RÉSET"が約1秒間表示されたあと電源が切れます。



-リセット操作をすると、登録した内容はすべて消えます。

こんな表示が出たときは

表示	意味	> このようにしてください	表示	意味	> このようにしてください
BLANK MD	● 何も記録されていない。 (音楽もディスク名も 記録されていない。)	● 再生するときは、録音された MDと取り換える。	MD NO DISC	MDが入っていない。MDのデータが読めない。	● MD を入れる。
oun tool i	● コピー禁止のCDから 録音しようとした。	● コピー可能なCDから録音する。	NAME FULL	● ディスク名・曲名が40 文字をこえている。	● ディスク名・曲名を短くする
<u> </u>	● MD 編集できない。	● 別の曲を編集してみる。	ノット NOT AUDIO	● オーディオ用でないデータ	● MD を取り換える。
(は数字や記号)	● ディスクにキズがある。● TOC 情報が読めない。● 規格外の MD。	● MDを入れ直すか、他のMDと 取り換える。 ● オールイレースをし、録音を	PLAYBACK MD	が記録されている。 ● 再生専用MDに録音や 編集をしようとした。	● 録音用 MD と取り換える。
Can tikeo	● ショックやディスク のキズで正しく録音 できなかった。	やり直す。 ● 録音をやり直すか、MD を 換えてみる。	POWER?	● MD 動作異常。	● 電源を切って、再度電源を 入れてみる。それでもエラ- 表示が出るときは、お買い あげの販売店に修理をお申り
Can't T REC	タイマー録音ができない。または、MDに録音できる空きがない。	● 他の録音用 MD と取り換える。	プロテクテッド PROTECTED	● MD やテープが誤消去 防止状態になっている。	つけください。 ● 誤消去防止状態をもとに戻す
Can't WRITE	● ショックやディスク のキズでTOC情報が	● 電源を切って、もう一度書き 込みをしてみる。	デンブ オーバー TEMP OVER	■ 温度が高くなりすぎた。	● 電源を切ってしばらく置いておく
	正しく作成できない。	書き込み中はショックを与え ないでください。	TOC FORM (は数字や	記録されているTOC 情報がMDの規格に	
OD NO DIGO	● CD が入っていない。	● CD を入れる。	記号です。)	合っていなかったり、 やり直す。 読めない。	やり直す。
DISC FULL	MDに録音できる 空きがない。	● 他の録音用MDと取り換える。	TOC FULL	● 曲番を登録する空きがない。	● 他の MD と取り換える。
EDIT OVER	M D の録音時間が 足らない。	● 録音時間のある MD と取り 換える。	TOC FULL 1	● TOCに文字情報を登録 する空きがない。	● 他の MD と取り換える。● 不用な文字を消す。
Er-MD (は数字や 記号です。)	MDが正しく働いていない。	● MD取り出しボタンを押してみる。● 電源を切って、再度電源を入れてみる。 それでもエラー表示が	プェイト mGUARD (は数字です。)	● 倍速での録音ができない。	● 表示された時間だけ録音で 待つか、定速で録音する。
2 - 7 7		出るときは、お買いあげの販売 店に修理をお申しつけください。	? DISC	● データに異常がある。● 規格外の MD。	● 他の MD と取り換える。
Er-TA00	● テープメカの動作 位置が適切でない。	● 電源を切って、再度電源を入れて みる。それでもエラー表示が消え ないときは、お買いあげの販売店 に修理をお申しつけください。			

お手入れについて

本体のお手入れ

やわらかい布で軽くふき取ってください。




ご注意

ベンジン、シンナーなどは使わないでください。 変質したり、塗料がはげることがあります。

CD ピックアップのお手入れ

ピックアップ(レンズ)にホコリや汚れがつくと、音とびを起こしたり、 正しく動作をしないことがあります。

ホコリがついたときは、市販のカメラレンズ清掃用のブロワーなどで清掃 してください。



で注意


- ピックアップ(レンズ)は手でさわらないように気をつけてください。
- 使わないときはCD ブタを閉じておいてください。
- レンズにキズをつけないように気をつけてください。

ヘッド部のお手入れ

ヘッド部の清掃

よい音で録音や再生を楽しむために、およそ10時間使用するごとに清掃してください。

市販のクリーニング液か、アルコールを含ませた綿棒でテープの触れる面を軽くふきます。







油をささないでください。故障の原因となります。

ヘッド部の消磁

長い間使っていたり、ヘッド部に磁気を帯びたものが触れたりすると、ヘッドが磁化されます。

そのまま録音や再生をすると、雑音が入りますので、市販の消磁器を使って 消磁してください。

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

ミニディスク部			
形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム		
録音方式	磁界変調オーバーライト方式		
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)		
回転数	約 400 ~ 900 rpm		
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC)		
音声圧縮 / 伸長方式	ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)/ ATRAC3(MDLP) 24 ビット演算方式		
チャンネル数	ステレオ 2 チャンネル / モノラル 1 チャンネル		
サンプリング周波数	44.1 kHz		
周波数特性	20 ~ 20,000 Hz (+1/-3dB)(EIAJ)		
ワウ・フラッター	測定限界(± 0.001%W.PEAK)以下(EIAJ)		

コンパクトディスクプレーヤー部			
形式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム		
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)		
チャンネル数	ステレオ 2 チャンネル		
周波数特性	20 ~ 20,000 Hz (+1/-3dB)(EIAJ)		
ワウ・フラッター	測定限界(± 0.001%W.PEAK)以下(EIAJ)		

カセットデッキ部			
トラック方式	コンパクトカセットステレオ		
使用テープ	再生: ノーマル / ハイポジション / メタルテープ		
	録音: ノーマルテープ		
周波数範囲	ノーマルテープ: 50 ~ 14,000 Hz (EIAJ)		

チューナー部			
受信周波数	FM:76.0~108.0 MHz(TV音声 1~3CH) AM:522~1,629 kHz		
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダイン FM/AM チューナー		
アンテナ	FM:ロッドアンテナ AM:専用ループアンテナ(付属)		

	タイマー・時計部
形式	日付機能つきデジタルクロック
タイマー	1日1回 ON/OFF可能

	リモコン部	
電源	│DC 3 V (付属単 3 乾電池× 2 個)	

	共通部
スピーカー	8 cm フルレンジスピーカー(4) × 2
出力端子	ヘッドホン出力:16 ~ 50 (推奨 32) 直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1
入力端子	アナログ外部入力:300mV 直径 3.5 mm ステレオミニジャック× 1
アンテナ端子	AM 専用ソケット
その他の端子	AC ソケット (100 V AC) × 1
実用最大出力	5 W + 5 W (EIAJ)
電源	100 V AC、50/60 Hz
消費電力	AC 30 W
最大外形寸法	469(幅)×168(高さ)×279(奥行)mm(EIAJ)
質量	約 5.5 kg

保証とアフターサービス

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間 お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読み ください。

補修用性能部品の最低保有期間

- 当社は、このMD/CDシステムの補修用性能部品を製造打切後、最低 8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(82~83ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは 持込修理

よくお読みください

●「"故障かな?"と思ったら」(76~77ページ)を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できるときには、ご希望により有料で修理させていた だきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ お客様へ... お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電 話 () -

長年ご使用のオーディオ機器の点検を!



このような 症状は ありませんか? 電源コードやプラグが異常に熱い コゲくさい臭いがする 電源コードに深いキズや変形がある その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口一覧表

シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、 下記の窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入などのご相談は - - - 『修理ご相談窓口』へ (注)*印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。 なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

製品に対するご意見・ご要望などは・・・・・『一般ご相談窓口』へ

修理ご相談窓口

	シャープエンジニアリング株式会社				
担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地		
	CSセンター	(011)641-4690			
	〔*札 幌	(011)641-4685	札幌市西区二十四軒1条7丁目3-17		
	北 見	(0157)36-4649	北見市三輪435		
	帯広	(0155)21-6925	帯広市西8条南3丁目17		
北 海 道	苫 小 牧	(0144)34-7740	苫小牧市本町2-6-10		
	室蘭	(0143)45-4649	室蘭市中島町1-9		
	釧 路	(0154)25-4649	釧路市光陽町8-13		
	旭 川	(0166)25-4649	旭川市一条通4丁目左10		
	函 館	(0138)51-4649	函館市五稜郭町31-17		
	青 森	(0177)38-0281	青森市妙見3-3-4		
青 森 県	弘 前	(0172)27-4649	弘前市豊田3-5-1		
	八戸	(0178)44-4649	八戸市小中野2-8-16		
秋田県	秋 田	(018)863-4649	秋田市川尻町大川反170-56		
水山东	横手	(0182)33-4649	横手市横手町六の口5		
岩手県	岩手	(019)638-6087	紫波郡矢巾町流通センター南3-1-1		
4 于末	釜石	(0193)23-4649	釜石市上中島町4-6-43		
宮城県	CSセンター	(022)288-9250			
D 7% A	〔*宮 城	(022)288-9142	仙台市若林区卸町東3-1-27		
山形県	山 形	(023)631-4649	山形市飯田2-7-43		
ш /// ж	酒 田	(0234)24-4649	酒田市大町19-5		
	福島	(024)945-4649	郡山市安積町荒井方八丁33-1		
福島県	会 津 若 松	(0242)25-4649	会津若松市山見町41-2		
	<u>りわき</u>	(0246)28-4649	いわき市自由ケ丘37-10		
	CSセンター	(025)285-1513			
新潟県	[*新 潟	(025)285-3663	新潟市上所中1-7-21		
		(0258)23-1819	長岡市摂田屋町崩2600		
1	CSセンター	(03)5692-7722			
栃木県	「*栃木	(028)637-1179	宇都宮市不動前4-2-41		
	【*小 山	(0282)62-5466	栃木県下都賀郡藤岡町藤岡5201		
群馬県	CSセンター	(03)5692-7722	**************************************		
	〔*群 馬	(027)252-4706	前橋市問屋町1-3-7		
+ 14 18	CSセンター	(03)5692-7722	L=+T>+mT+000		
茨城県	「*茨 城	(029)241-4930	水戸市千波町1963		
	【*南茨城	(0298)57-9130	つくば市栗原2857-9		

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社							
担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地				
	CSセンター	(03)5692-7722					
埼玉県	「*埼玉中央	(048)666-7987	大宮市宮原町2-107-2				
	【*埼玉東	(0489)78-7101	越谷市南荻島346-1				
	CSセンター	(03)5692-7722					
	「*江 東	(03)3626-4642	東京都墨田区石原2-12-3				
	*城南	(03)3776-2419	東京都大田区南馬込1-5-15				
東京都	大城 北	(03)3972-4195	東京都板橋区東新町1-33-11				
	*世田谷	(03)3707-3345	東京都世田谷区用賀3-8-18				
	*田 端	(03)5692-7765	東京都北区東田端2-13-17				
	【*三多摩	(042)586-6059	日野市日野台5-5-4				
	CSセンター	(03)5692-7722	7#±**/F=±#+ 0 0				
	*千葉		千葉市美浜区中瀬1-9-2				
千葉県	*西千葉	(0473)68-4766 (0479)79-1181	松戸市稔台295-1				
			八日市場市高字東2779-4				
	し*木 更 津 CSセンター	(0438)37-7912	木更津市請西2-5-22				
	しらセンター	(03)5692-7722 (045)753-4647	 横浜市磯子区中原1-2-23				
神奈川県	│ ↑ 検	(0463)54-4738	候供巾帳子区中原 1-2-23 平塚市田村1381				
	*相模原	(0427)59-4195	十塚巾田村 1361 相模原市横山2-2-12				
	CSセンター	(03)5692-7722	竹保原印伊山2-2-12				
山梨県	〔*山 梨	(055)228-5375	甲府市富竹2-1-17				
	CSセンター		中かりり自口と-1-17				
l	「*静 岡	(054)285-9340	静岡市曲金6-8-44				
静岡県	*沼 津	(0559)22-5249	沼津市宮前町11-4				
	L * 浜 松	(053)463-4680	浜松市植松町1476-2				
	CSセンター	(026)293-6612					
長野県	「*松本	(0263)27-4694	松本市芳野8-14				
	大長 野	(026)293-6262	長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1				
	CSセンター	(052)332-5880					
愛知県	「*名古屋	(052)332-2623	名古屋市中川区山王3-5-5				
复州东	*岡崎	(0564)24-2343	岡崎市柿田町1-21				
	人*豊 橋		豊橋市下地町橋口17-1				
l	CSセンター	(052)332-5880					
岐阜県	「*岐阜	(058)273-4969	岐阜市六条南3-12-9				
		(0574)26-4626	可児市土田下切3832-1				
三重県	CSセンター	(052)332-5880	\h_+				
	〔*三 重	(059)232-6300	津市栗真町屋町蒲池328				
富山県	CSセンター	(076)269-1875					
	〔*富 山	(076)451-2459	富山市金泉寺71-1				
石川県	CSセンター	(076)269-1875	大川那熙有幸町御奴塔町400C 4				
-	〔*金 沢 CSセンター	(076)249-2434 (076)269-1875	石川郡野々市町御経塚町1096-1				
福井県	しらセンター	(076)269-1875	福井市北四ツ居町625				
	(* 1	(0110)54-2459	1個弁川ル四ツ店町1020				

(2000.08)

修理ご相談窓口

	シ	[,] ャープエンジニアリ	ング株式会社
担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
	CSセンター	(06)6795-2899	
滋賀県	「*滋賀	(077)545-4692	大津市栗林町11-35
	*彦 根	(0749)24-4643	彦根市東沼波町133
	CSセンター	(06)6795-2899	
京都府	「*京都	(075)672-2378	京都市南区上鳥羽菅田町48
	*北近畿	(0773)23-9151	福知山市末広町6-13
	CSセンター	(06)6795-2800	
	「*大阪	(06)6643-5331	大阪市浪速区恵美須西1-2-9
大阪府	* 堺	(0722)45-4651	堺市老松町1-39
/ 1/x //3	*大阪TC	(06)6794-5611	大阪市平野区加美南3-7-19
	*南大阪	(0724)31-1950	貝塚市沢1215
	【*北大阪	(0726)34-4519	茨木市鮎川5-15-3
1 -	CSセンター	(06)6795-2899	
	[*兵庫	(078)791-1541	神戸市須磨区弥栄台3-15-2
兵庫県	*神戸	(078)453-4651	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
	*阪神	(06)6421-4877	尼崎市猪名寺3-2-10
1	* 姫 路	(0792)66-1819	姫路市青山5-7-7
\vdash	(*豊岡	(0796)23-7515	豊岡市九日市上町下畑77-1
	CSセンター	(06)6795-2899	十和那儿士关港广町 400
奈良県	「*奈良 *奈良南	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町492
	CSセンター	(0745)65-1492 (06)6795-2899	御所市茅原4-3
和歌山県	しいセンター 「*和 歌 山	(06)6795-2899	和歌山市西小二里2-4-91
	**	(0739)25-3121	田辺市稲成町441-1
鳥取県	鳥 取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町2-204
	CSセンター	(086)292-1707	海城川自未町2-204
	〔*岡 山	(086)292-1707	都窪郡早島町矢尾828
	CSセンター	(0852)24-4811	即注前中尚■] 入尼020
	〔*松 江	(0852)24-4810	松江市西津田3-1-10
	CSセンター	(082)874-8071	707年117年日7年117日7年117日7年117日7年117日7年117日7年117日7年117日7年117日7年117日7日7日7日
	〔*広 島	(082)874-8149	広島市安佐南区西原2-13-4
	CSセンター	(0824)28-7448	
	〔*東広島	(0824)28-7490	東広島市八本松東4-3-30
	CSセンター	(0849)51-7644	
	〔*福 山	(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地
	CSセンター	(083)972-0870	
山口県	(*山口	(083)972-0891	吉敷郡小郡町若草町4-12
	【*東山口	(0833)44-0923	下松市西豊井173-1
	CSセンター	(087)823-5513	
	〔*香 川	(087)823-4901	高松市朝日町6-2-8
徳島県	CSセンター	(088)625-4684	
	〔*徳島	(088)625-4654	徳島市中常三島町3-11-14
愛媛県	CSセンター	(089)971-4729	
	〔*愛 媛	(089)971-4563	松山市高岡町178-1
高知県	CSセンター	(0888)82-4021	
	〔*高 知	(0888)82-4635	高知市高須960-1

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社						
担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地			
	CSセンター	(092)586-1122				
福岡県	│ 〔*福 岡	(092)572-4652	福岡市博多区井相田2-12-1			
惟 乢 宗	*南福岡	(0942)45-8211	久留米市御井旗崎3-7-14			
	しゃ北 九 州	(093)592-4677	北九州市小倉北区大手町6-12			
 #	CSセンター	(092)586-1122				
佐賀県	〔*佐 賀	(0952)24-9450	佐賀市鍋島町八戸五本松篭2043-2			
	CSセンター	(095)844-1870				
長崎県	〔*長 崎	(0957)52-3511	大村市古賀島町613-3			
	佐 世 保	(0956)32-6666	佐世保市白岳町107-5			
十八旧	CSセンター	(097)552-9416				
大分県	〔*大 分	(097)552-2313	大分市松原町3-5-3			
	CSセンター	(096)366-7070				
熊本県	〔*熊 本	(096)364-4777	熊本市新屋敷3-15-17			
	天 草	(0969)23-8711	本渡市港町19-3			
	CSセンター	(0985)31-1823				
宮崎県	「*宮 崎	(0985)31-1832	宮崎市原町4-12			
	【*都 城	(0986)52-1311	北諸県郡三股町大字蓼池624-1			
	CSセンター	(099)253-0250				
鹿児島県	〔*鹿児島	(099)253-4600	鹿児島市鴨池新町12-1			

沖縄シャープ電機株式会社							
担当地域	拠点	名	電話番号	所 在 地			
沖縄県	那	覇	(098)861-0866	那覇市曙2-10-1			
/ 中海 木	先	島	(09807)3-3603	平良市下里1178-5			
鹿児島県	奄	美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町8-1			

一般ご相談窓口


	シャープ株式会社							
東	日	本	相	談	室	TEL (043)297-4649 FAX (043)299-8280	〒261-8520	千葉市美浜区中瀬1-9-2
西	日	本	相	談	室	TEL (06)6621-4649 FAX (06)6792-5993	〒547-0003	大阪市平野区加美南4-3-41

シャープエンジニアリング株式会社						
北海道支店消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条7丁目3-17			
東北支店 消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27			
首都圈支店消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17			
中部支店 消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5			
近畿支店 消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19			
中国支店 消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4			
四国支店 消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8			
九州支店 消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1			

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(2000.08)

お問い合わせは

この製品についてのご意見・ご質問は、シャープ消費者相談室、 またはお客様ご相談窓口へお申しつけください。 (くわしくは、82~83ページをごらんください。)



***//ャー7/**。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話(06)6621-1221(大代表)

AVシステム事業本部 〒739-0192 東広島市八本松飯田 2 丁目13番 1 号電話(0824) 28-2401(大代表)